

PORTFOLIO WALL LANTERN

ITEM #0338644

MODEL #JUC1691H

Francia p. 8
España p. 15

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

EB15179

PACKAGE CONTENTS

PART DESCRIPTION QUANTITY

A	Fixture Body	1
---	--------------	---

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA	Mounting Plate (preassembled to Fixture Body (A))	Qty. 1
BB	Mounting Screw (preassembled to Mounting Plate (AA))	Qty. 2
CC	Wire Connector	Qty. 3
DD	Outlet Box Screw	Qty. 2

(NOT TO SCALE)

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
- Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.
- Assistance may be required to support fixture during installation.

CAUTION

- Connect fixture to supply wires rated for at least 167°F.
- Do not use fixture on dimming circuits when using CFL bulbs.
- Workable for dimming circuits when using max. 65-watt incandescent bulbs.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 20 - 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Step ladder and Silicone caulking.

Helpful Tools (not included): Wire stripper, Level.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Turn off power at circuit breaker or fuse panel. Remove old fixture. Disconnect wiring.
- Unscrew the mounting screws (BB) from fixture body (A) using a Phillips screwdriver (not included). Save for later use. Separate the mounting plate (AA) from wall plate of fixture body (A).
- Attach mounting plate (AA) to outlet box (not included) using outlet box screws (DD).

Hardware Used

AA	Mounting Plate	x 1
BB	Mounting Screw	x 2
DD	Outlet Box Screw	x 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Strip 3/4 in. of insulation from fixture wire ends. Twist stripped ends together with pliers (not included), black to black (power), white to white (neutral). Strip ends. Wrap the ground wire from the outlet box around the green screw preassembled on the mounting plate (AA), and then connect the ground wire from the outlet box to the ground wire from the fixture. **Helpful Hint:** If the outlet box doesn't have a ground wire, you can attach the ground wire from the fixture directly to the green screw on the mounting plate (AA).
- Place fixture body (A) over mounting plate (AA), securing with mounting screws (BB). Tighten with Phillips screwdriver.

Hardware Used

AA	Mounting Plate	x 1
BB	Mounting Screw	x 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Install light bulb (not included). Use a 65-watt max. medium-base incandescent BR30 bulb or 13-watt max. medium-base CFL.
- Use silicone caulking (not included) to seal between wall plate and wall as well as the area around mounting screws (BB). Leave bottom unsealed so moisture can drain out.

CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner.
- Do not use abrasive cleaners.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for three (3) years limited from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase, in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover failures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	Mounting Plate	0338644-AA
BB	Mounting Screw	0338644-BB
CC	Wire Connector	0338644-CC
DD	Outlet Box Screw	0338644-DD

Printed in China

PORTFOLIO LANTERNE MURALE

ARTICLE #0338644

MODELE #JUC1691H

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

EB15179

CONTENU DE L'EMBALLAGE

PIECE DESCRIPTION QUANTITE

A	Corps du luminaire	1
---	--------------------	---

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

AA	Plaque de montage (préassemblée au corps du luminaire (A))	Qté : 1
BB	Vis de montage (préassemblée à la plaque de montage (AA))	Qté : 2
CC	Capuchon de connexion	Qté : 3
DD	Vis pour boîte de sortie	Qté : 2

(GRANDEUR NON RÉELLE)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

- Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.
- Faites attention à toutes les petites pièces et jetez tout le matériel d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.
- Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.
- Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.

ATTENTION

- Racontrez le luminaire à des fils d'alimentation dont la température nominale est d'au moins 75 °C.
- N'utilisez pas ce luminaire sur un circuit avec gradateur si vous utilisez des ampoules fluorescentes.
- Cet article convient aux circuits avec gradateur si vous utilisez des ampoules incandescentes d'un maximum de 65 watts.

PREPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.

Temps d'assemblage approximatif : de 20 à 30 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, coupe-fi, ruban isolant, lunettes de sécurité et escabeau

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder et niveau

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- Coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Retirez l'ancien luminaire. Débranchez les fils.
- Dévissez les vis de montage (BB) du luminaire (A) à l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus). Mettez de côté pour une utilisation ultérieure. Séparez la plaque de montage (AA) de la plaque murale du corps du luminaire (A).
- Fixez la plaque de montage (AA) à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie (DD).

Quincaillerie utilisée

AA	Plaque de montage	x 1
BB	Vis de montage	x 2
DD	Vis pour boîte de sortie	x 2

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- Débranchez l'extrémité des fils du luminaire sur 150,05 mm. Enroulez les extrémités dénudées à l'aide de pinces (non incluses) en jumelant le fil noir (châné) avec le fil noir et le fil blanc (neutre) avec le fil blanc. Coupez les extrémités. Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis verte préassemblée à la plaque de montage (AA), puis raccordez le fil de mise à la terre du luminaire. **Conseil pratique :** Si la boîte de sortie n'est pas munie d'un fil de mise à la terre, vous pouvez fixer le fil de mise à la terre du luminaire directement à la vis verte préassemblée à la plaque de montage (AA).
- Placez le corps du luminaire (A) sur la plaque de montage (AA), puis fixez-le à l'aide des vis de montage (BB). Serrez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Quincaillerie utilisée

AA	Plaque de montage	x 1
BB	Vis de montage	x 2

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- Vissez une ampoule (non incluse). Utilisez une ampoule à incandescence BR30 à culot moyen d'un maximum de 65 watts ou une ampoule fluorescente à culot moyen d'un maximum de 13 watts.
- Utilisez un caulkant à base de silicone (non inclus) pour sceller l'espace entre la plaque murale et le mur, ainsi que l'espace autour des vis de montage (BB). Laissez une ouverture au bas afin de laisser l'humidité s'échapper.

ENTRETIEN

- Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linge doux ou d'un nettoyant pour vitres. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Une ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. Le luminaire est hors tension. 3. Les fils électriques sont mal connectés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Vérifiez les connexions.

GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retourné-le au détaillant dans sa boîte d'origine, accompagné du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIECE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
AA	Plaque de montage	0338644-AA
BB	Vis de montage	0338644-BB
CC	Capuchon de connexion	0338644-CC
DD	Vis pour boîte de sortie	0338644-DD

Imprimé en Chine

PORTFOLIO FAROL DE PARED

ARTÍCULO #0338644

MODELO #JUC1691H

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

EB15179

CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD

A	Cuerpo de la lámpara	1
---	----------------------	---

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA	Placa de montaje (preensamblada al cuerpo de la lámpara (A))	Cant. 1
BB	Tornillo de montaje (preensamblado a la placa de montaje (AA))	Cant. 2
CC	Conector de cables	Cant. 3
DD	Tornillo para la caja de salida	Cant. 2

(NO SE MUESTRA EN TAMAÑO REAL)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.
- Ubique las piezas pequeñas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosos para los niños.
- Cuando realice la instalación, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.
- Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.

PRECAUCIÓN

- Conecte la lámpara a conductores de suministro calificados para al menos 75 °C.
- No use esta lámpara en circuitos reguladores cuando use bombillas CFL.
- Funciona con circuitos reguladores cuando se usan bombillas incandescentes de un máximo de 65 vatios.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20-30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, nivel.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- Desconecte la alimentación en la caja del interruptor de circuito o en la caja de fusibles. Retire la lámpara antigua. Desconecte el cableado.
- Desatornille los tornillos de montaje (BB) del cuerpo de la lámpara (A) usando un destornillador Phillips (no se incluye). Apártelos para su uso posterior. Separe la placa de montaje (AA) de la placa para pared del cuerpo de la lámpara (A).
- Fije la placa de montaje (AA) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos para la caja de salida (DD).

Aditamentos utilizados

AA	Placa de montaje	x 1
BB	Tornillo de montaje	x 2
DD	Tornillo para la caja de salida	x 2

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- Pele 19,05 mm del aislamiento de los extremos de los cables de la lámpara. Enroque los extremos pelados con pinzas (no se incluyen) y junte negro con negro (energía) y blanco con blanco (neutros). Recorte los extremos. Coloque el conductor de puesta a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde preensamblado en la placa de montaje (AA) y, luego, conecte el conductor de puesta a tierra de la caja de salida con el conductor de puesta a tierra de la lámpara. **Consejo útil:** Si la caja de salida no cuenta con un conductor de puesta a tierra, puede conectar el conductor de puesta a tierra de la lámpara directamente con el tornillo verde preensamblado de la placa de montaje (AA).
- Conecte los conectores de cables (CC) con los extremos. Encinte juntos los conectores de cables (CC) y los conductores con cinta aislante (no se incluye).
- Coloque el cuerpo de la lámpara (A) sobre la placa de montaje (AA), asegure con los tornillos de montaje (BB). Apriete con un destornillador Phillips.

Aditamentos utilizados

AA	Placa de montaje	x 1
BB	Tornillo de montaje	x 2
CC	Conector de cables	x 3

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- Instale la bombilla (no se incluye). Use una bombilla BR30 incandescente de base media de 65 vatios como máximo o una bombilla CFL de base media de 13 vatios como máximo.
- Use calafateo de silicona (no se incluye) para sellar entre la placa para pared y la pared, así como en el área que rodea los tornillos de montaje (BB). Deje la parte inferior un centímetro para que la humedad pueda drenarse.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Corte el suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño húmedo o un limpiador de ventanas. No use limpiadores abrasivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza todas sus lámparas contra defectos de material y mano de obra por tres (3) años a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período se determina que el producto está defectuoso en material o mano de obra, debe devolverlo al lugar donde lo adquirió, con una copia del recibo de venta original como prueba de compra en la caja original. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Placa de montaje	0338644-AA
BB	Tornillo de montaje	0338644-BB
CC	Conector de cables	0338644-CC
DD	Tornillo para la caja de salida	0338644-DD

Impresso in China