

Indoor/Outdoor Motion-Activated Path Light User Manual

Energizer®

PRODUCT INSTALLATION:

1. Lift and remove metal disc from back of battery door.

Photo 1



2. Mount metal disc to the wall (or other mounting surface) by removing the 3M adhesive cover and press firmly onto clean mounting surface. The product can also be mounted with the included metal screw located inside the battery compartment. Remove mounting screw from battery compartment to mount metal disc. (Photo 2)

Photo 2



OFF/AUTO/ON Switch

Mounting screw

3. Insert 3 AAA batteries (noting polarity).
4. Select the operation mode using switch located in battery compartment. (Photo 2)

- OFF
- AUTO*
- ON

*Auto = Motion Sensing in low light levels

5. Close battery door, then attach light to mounting disc. Ensure metal disc is centered inside circular indentation.

IMPORTANT:

Different types of batteries or new and used batteries should not be mixed. Exhausted batteries should be removed from the fixture and disposed of properly.



WARNING

- BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY AND PRODUCT DAMAGE
- DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES
- REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME
- REMOVE BATTERIES IF PRODUCT IS TO BE UNUSED FOR EXTENDED PERIODS OF TIME

Energizer®

MADE IN CHINA

©2020 Energizer. Energizer, Energizer Bunny design, and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Jasco Products Company, LLC.

Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.
90-day warranty. Visit www.bjjasco.com for warranty details.

Luz de sendero con sensor de movimiento para interiores y exteriores

Manual del usuario

Energizer®

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO:

Levante y elimine el disco metálico de la parte trasera de la tapa de las pilas.

Fotografía 1



Monte el disco metálico en la pared (o sobre alguna otra superficie de montaje) una vez que haya retirado la capa adhesiva 3M y presionado firmemente contra una superficie de montaje limpia. El producto también se puede montar con el tornillo metálico incluido que se encuentra dentro del compartimiento de las pilas. Quite el tornillo de montaje del compartimiento de las pilas. (Fotografía 2)

Fotografía 2



OFF/AUTO/ON Switch

Tornillo de fijación

Coloque 3 pilas "AAA" (tenga en cuenta la polaridad). Seleccione el modo de operación con el interruptor que se encuentra ubicado en el compartimiento de las pilas. (Fotografía 2)

- Apagado (Off)
- Auto*
- Encendido (On)

*Auto = Sensor de movimiento para bajos niveles de luz

Cierre la tapa de las pilas, luego sujete la luz al disco de montaje. Asegúrese de que el disco metálico se encuentre centrado dentro de la muesca circular.

IMPORTANTE:

Diferentes tipos de pilas o baterías nuevas y usadas no deben mezclarse. Las pilas agotadas deben retirarse del aparato y desecharse adecuadamente.

⚠ ADVERTENCIA

- LAS PILAS PUEDEN PERDER LÍQUIDOS PERJUDICIALES O MATERIALES INFLAMABLES, O EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES Y DAÑOS EN LOS PRODUCTOS
- NO COMBINE PILAS VIEJAS Y NUEVAS, NI TIPOS DE PILAS DISTINTAS
- REEMPLACE TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO.
- QUITE LAS PILAS SI NO USARÁ EL PRODUCTO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS

Energizer®

HECHO EN CHINA

©2020 Energizer. Energizer y algunos diseños gráficos son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y subsidiarias relacionadas, que se utilizan bajo la licencia de Jasco Products Company, LLC.

Todos los demás nombres de marca que aparecen son marcas comerciales pertenecientes a sus respectivos propietarios. Ni Jasco Products Company, LLC ni Energizer Brands, LLC están relacionados con los propietarios respectivos de sus marcas comerciales.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. CST (hora central estándar)

Garantía de 90 días. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.