

**INSTALLATION:**

- 1. NOTE: This installation instruction only applies to intermediate hinges and top fixture. Do not remove the bottom fixtures. Contact a professional door installer.**
- 2. Close, disconnect power and disengage the door. Fasten C clamps to doors, above both rollers to prevent door from opening.**
- 3. Remove the existing end hinge by unscrewing the self-extruding screws holding the hinge.**
- 4. Remove the existing roller's wheel from track and the existing roller's shaft from the end hinge.**
- 5. Slide the new roller's shaft to the end hinge.**
- 6. Install the new roller's wheel to the track.**
- 7. Reposition the end hinge to the original location and refasten using the existing self-extruding screws.**

**INSTALACIÓN:**

- 1. NOTA: Estas instrucciones de instalación solo se aplican a bisagras intermedias y al ensamble superior. NO retire los ensambles inferiores. Póngase en contacto con un instalador de puertas profesional.**
- 2. Cierre, desconecte la alimentación y desenganche la puerta. Asegure las abrazaderas en C a las puertas, por encima de los dos rodillos para evitar que la puerta se abra.**
- 3. Retire la bisagra existente retirando los tornillos de autoextrusión que la sostienen.**
- 4. Retire la rueda del rodillo existente del riel y retire el eje del rodillo existente de la bisagra.**
- 5. Deslice el eje del nuevo rodillo hacia la bisagra.**
- 6. Instale la rueda del nuevo rodillo en el riel.**
- 7. Coloque nuevamente la bisagra en su ubicación original y vuelva a sujetarla con los tornillos de autoextrusión existentes.**