

INSTRUCTIONS:

- **To adjust the spray area:** with the system running, hold the riser with your hand and turn the riser left or right.
- **To adjust spray distance:** using a small flatblade screwdriver, turn center nozzle screw to reduce spray distance up to 25%.

INSTRUCCIONES:

- **Para ajustar el área de riego:** con el sistema en funcionamiento, sostenga el vástago con la mano y gire el mismo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- **Para ajustar la distancia:** gire el tornillo central con un pequeño destornillador plano. Gire el tornillo para reducir la distancia hasta un 25%.

- For additional performance data go to:

www.krain.com Para
información adicional sobre rendimientos consulte
la página: **www.krain.com**



-25%



+25%

