


Universal Heat Trap Nipples



PARTS:

Heat Trap Nipples




NOTE: Heat trap nipples can be installed with the flapper up or down

TOOLS NEEDED:

Pipe Wrench

Thread Tape



IMPORTANT: Do not apply heat to these fittings while making sweat connections. Sweat tubing to adaptor before fitting adaptor to the water heater. Do not remove the end inserts.

▲ WARNING: HAZARD OF ELECTRIC SHOCK! Before removing any access panels or servicing the water heater, make sure the electrical supply to the water heater is turned "OFF". Failure to do this could result in DEATH, SERIOUS BODILY INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

▲ CAUTION: Before servicing, turn off the gas supply to the water heater. Failure to do so could result in DEATH, SERIOUS BODILY INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: Heat trap nipples can be installed with the flapper end up or down.


1. Turn electric power or gas supply off to the water heater.
2. Follow draining instructions found in the water heater's operating manual.
3. Remove piping from hot and cold fittings.
4. Put tape (not included) on threads of each heat trap nipple.
5. Either end of the heat trap nipple should be screwed handtight into the water heater.
Then using a wrench (not included), tighten both until seal is watertight.
6. Reconnect hot and cold water lines.
7. Follow filling instructions found in the water heater's operating manual.
8. Restore electric power for electric water heaters, or for gas water heaters, turn on gas supply and follow lighting instructions located next to the gas thermostat.

Manguitos de conservación de calor universales



PIEZAS:

Manguitos de conservación de calor




NOTE: Heat trap nipples can be installed with the flapper up or down

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Llave para tubos

Cinta para roscas



IMPORTANTE: No aplique calor a estos conectores mientras realiza conexiones soldables. Suelde los tubos al adaptador antes de colocar el adaptador en el calentador de agua. No retire los accesorios del extremo.

▲ ADVERTENCIA: ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Antes de retirar cualquier panel de acceso o de realizar servicio al calentador de agua, asegúrese de que se haya apagado el suministro eléctrico al calentador de agua. No hacerlo podría provocar LA MUERTE, GRAVES LESIONES CORPORALES Y/O DAÑO A LA PROPIEDAD.

▲ ADVERTENCIA: Antes de realizar servicio, corte el suministro de gas del calentador de agua. No hacerlo podría provocar LA MUERTE, GRAVES LESIONES CORPORALES Y/O DAÑO A LA PROPIEDAD.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota: Los manguitos de conservación de calor se pueden instalar con el extremo con tapón hacia arriba o hacia abajo.

1. Corte la alimentación eléctrica o el suministro de gas del calentador de agua.
2. Siga las instrucciones de drenaje que aparecen en el manual de operación del calentador de agua.
3. Retire los tubos de las conexiones de agua caliente y fría.
4. Coloque cinta (no incluida) en las roscas de cada manguito de conservación de calor.
5. Cualquier extremo del manguito de retención de calor se debe atornillar a mano en el calentador de agua.
Luego, con una llave inglesa (no se incluye), apriete ambos hasta que el sello sea hermético.
6. Vuelva a conectar las tuberías de agua caliente y fría.
7. Siga las instrucciones de llenado que aparecen en el manual de operación del calentador de agua.
8. Restaure la alimentación eléctrica para los calentadores eléctricos de agua, o en caso de los calentadores de agua a gas, abra el suministro de gas y siga las instrucciones de encendido ubicadas junto al termostato a gas.