

English

What is a GooMover?

First of its kind patented spot cleaning attachment made in the USA. Slides over the handle of most brooms and mops (15/16" to 1 1/8"). Has plastic replaceable blades and cartridges, which are safe for most flooring. It is recommended to test with the flooring you have, so you don't damage it. The scrubber cartridges, get the residue and assist in sanitizing. No more bending down on your hands and knees to scrape something up like gum, food, and paint from hard-to-reach places. Works as dish wand or counter/sink/appliance cleaner. The blades and cartridges last 1 one to 2 weeks heavy usage. Purchase refillable blades and cartridges wherever GooMovers are sold.

How to install blades and cartridges:

With an index finger you push the button marked "PUSH" and with the thumb and index finger of your other hand you pull the blade away from the GooMover. After removing the blade, the cartridge simply slides out of the track to be replaced. You tube videos showing this step are available online (www.youtube.com Search for GooMover).

To install on broom handle:

The GooMover is designed to slip over the handle of your broom or mop. The GooMover fits broom and mop handles that are 1" 1/8" down to 15/16". There are two wedges (Large and Small), which are included with your purchase. If your handle is not 1" 1/8", then you need to use one of the two wedges, to keep the GooMover securely fastened to the handle. Simply add any wedge you may need by sliding into the handle opening, until the lip of the wedge stops it from going any further, then slide your broom handle into the rest of the opening. Twist and Push the GooMover further onto the handle, until it can't slide any further. You tube videos showing this step are available online (www.youtube.com Search for GooMover).

Espanol

¿Que es un GooMover?

El primer accesorio limpiador de manchas hecho y patentado en E.U. Se resbala sobre el palo de la escoba y el trapeador (15/16" a 1 1/8"). Tiene raspadores de plástico reemplazables y cartuchos, los cuales protegen a la mayoría de los pisos. Se recomienda probarlo en su piso, para que este no sea dañado. Los cartuchos raspadores, se llevan los residuos y asisten a la sanitización. No tiene que doblarse más de rodillas para raspar el piso limpiándolo de chicles, comida y pintura en los lugares difíciles de alcanzar. Funciona como cepillo de trastes o de limpiador de lavabos, fregador/tarja. Los raspadores y cartuchos duran de 1 a 2 semanas durante un uso frecuente. Compre los raspadores y cartuchos dondequiera que se vendan los GooMovers.

¿Como instalar los raspadores y cartuchos?

Con su dedo índice presione el botón marcado "PUSH" y con el dedo índice de su otra mano junto con el pulgar jale el raspador del GooMover. Después de remover el raspador, el cartucho se deslizará fácilmente por las ranuras para ser reemplazado. Videos de Youtube muestran los pasos a seguir (www.youtube.com Busque: GooMover).

Instalación en el palo de la escoba:

El GooMover está diseñado para deslizarse sobre el palo de su escoba o trapeador. El GooMover cabe en los palos de la escoba o el trapeador que son de 1" 1/8" hasta 15/16". Existen dos tamaños de calzador (Grande y pequeño), están incluidos en su compra. Si su palo no es de la medida de 1" 1/8", entonces tendrá que usar uno de los dos calzadores, para mantener el GooMover seguramente conectado al palo. Simplemente conecte cualquier calzador que necesite para deslizar el GooMover dentro de la apertura del mango, hasta que el labio del calzador no le permita seguir presionando. Presione y asegure el GooMover dentro del palo. Videos de youtube muestran estos pasos a seguir (www.youtube.com Busque: GooMover).