



Instructions for FT-30

Mode d'emploi du FT-30

Instrucciones para FT-30



©2010 Household Essentials, Inc.

Hazelwood, MO • 63042, USA

www.householdessential.com • 1-800-922-5524

Installation:

1. Dig hole 8" to 12" in diameter and 20" deep. Taper hole larger at the top. Fill bottom of hole approximately 3" deep with small rock.
2. Pour approximately 12" of concrete into the hole as pole rests on bed of rocks. Use level to align pole vertically. Allow concrete to set before attaching clothesline.
3. Attach 2 sections of pole together (top pole has "U" shaped cut out.) Place the 45" T-arm in "U" section of top pole. Place the plastic cap on top of pole, cap will be packed in Styrofoam. Thread the 5 1/2" eye bolt through the holes in the plastic cap, the vertical pole and the "T" cross bar arm. Attached hex nut to bolt and tighten
4. Insert 4– 3 1/2" eye bolts on inside surface of "T" arm and tighten with hex nuts on the outside. Attach clothesline.

Installation :

1. Creuser un trou de 20,3 cm à 30,5 cm de diamètre et de 50,9 cm (20 po) de profondeur. Évaser le trou vers le haut. Remplir le fond du trou d'environ 7,6 cm de petits cailloux.
2. Verser environ 30,5 cm de béton dans le trou pendant que le poteau s'appuie sur le lit de cailloux. Utiliser un niveau pour aligner le poteau verticalement. Laisser le béton durcir avant d'attacher la corde à linge.
3. Attacher 2 sections de poteaux ensemble. (Le poteau supérieur a une extrémité en forme de « U ».) Placer le bras en « T » de 1,1 m dans la section en « U » du poteau supérieur. Placer le capuchon en plastique sur le dessus du poteau; ce capuchon sera emballé dans de la mousse de polystyrène. Enfiler le boulon à oeil de 14 cm à travers les trous du capuchon en plastique, du poteau vertical et du bras transversal en « T ». Fixer l'écrou à six pans au boulon et serrer
4. Insérer 4 boulons à oeil de 8,9 cm sur la surface intérieure du bras en « T », puis serrer avec les écrous à six pans sur l'extérieur. Fixer la corde à linge.

Instalación:

1. Hacer un hoyo de 20.3 cm a 30.5 cm de diámetro y 50.9 cm' de profundidad. Ensanchar el hoyo en la parte superior. Llenar el fondo del hoyo con una capa de aproximadamente 7.6 cm de piedras pequeñas.
2. Verter aproximadamente 30.5 cm de hormigón en el pozo con el poste apoyado en las piedras. Usar un nivel para colocar el poste en posición vertical. Dejar que el hormigón fragüe antes de colocar el tendedero.
3. Unir las 2 secciones del poste (el poste superior tiene una muesca en forma de U). Colocar el brazo en forma de T de 1.1 cm en la sección en U del poste superior. Colocar la tapa de plástico en el extremo superior del poste, la tapa estará envuelta en espuma sintética. Pasar el perno de ojo de 14 cm a través de los orificios en la tapa de plástico, el poste vertical y el brazo en forma de T. Colocar la tuerca hexagonal en el perno y ajustar.
4. Insertar los 4 pernos de ojo de 8.9 cm en la superficie interior del brazo en T y ajustar con las tuercas hexagonales en el exterior. Colocar el tendedero.

Household Essentials warrants this product to be free of manufacturing defects for one year after original date of consumer purchase or receipt as a gift. If the product should become defective within that warranty period we will elect to repair or replace product free of charge including free transportation provided product is delivered prepaid to Whitney Design Inc. This warranty does not include damage resulting from accident, commercial use, or abuse and misuse of the product.

Household Essentials garantit ce produit contre les défauts de fabrication pendant une année à compter de la date d'achat originale ou de la réception du produit en cadeau. Si le produit s'avérait défectueux pendant la période de garantie, nous choisirions, à notre discrétion, de réparer ou de remplacer le produit sans frais, y compris les frais de transport, pourvu que le produit soit livré port payé à Whitney Design Inc. Cette garantie ne comprend pas les dommages causés par un accident, un usage commercial, une utilisation abusive ou une utilisation inappropriée du produit.

Household Essentials garantiza que este producto no tiene defectos de fabricación durante un año después de la fecha original de compra por el consumidor o de recibirlo como regalo. Si el producto presentara defectos durante el período de garantía tendremos la opción de repararlo o reemplazarlo sin cargo incluyendo el transporte gratis, siempre que el producto se envíe con el franqueo prepago a Whitney Design Inc. Esta garantía no incluye los daños provocados por accidente, uso comercial o abuso o mal uso del producto.



©2010 Household Essentials, Inc.

Hazelwood, MO • 63042, USA

www.householdessential.com • 1-800-922-5524