

4.50"

ITEM #0785293
LED Candle
MODEL #6105650

LED
Cool Touch
Indoor Use Only
(2) AA Batteries Required (Included)

INSTRUCTIONS:

To replace batteries, release battery cover on bottom of candle by pushing the plastic clip inward and lifting cover. Carefully insert (2) AA batteries. Replace the battery case cover by inserting 2 small tabs on flat side of battery cover, then press down on the opposite side with plastic clip until it clicks into place.

SAFETY INFORMATION:

Install or replace batteries only under adult supervision. Do not use rechargeable batteries. Use only the recommended batteries. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel-Cadmium) batteries. Remove batteries when product is not in use. Remove non-working batteries from product promptly and dispose according to the manufacturer's recommendation. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Batteries are to be inserted with correct polarity. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. Replace all batteries at the same time. Clean the battery contacts and those of the device prior to battery installation.

⚠ **WARNING:**
This is not a toy and not intended for children.

2.25"

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for FCC compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Realign or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) The device may not cause harmful interference; and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2.25"

ARTICLE #0785293
Bougie à DEL
MODÈLE #6105650

DEL
Froid au toucher
Pour un usage à l'intérieur seulement
Deux (2) piles AA nécessaires (incluses)

INSTRUCTIONS :

Pour remplacer les piles, retirez le couvercle du compartiment à piles situé sur le dessous de la bougie en poussant l'attache en plastique vers l'intérieur et en soulevant le couvercle. Insérez soigneusement deux (2) piles AA. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place en insérant les 2 petites languettes du côté plat du couvercle, puis en appuyant sur l'attache en plastique du côté opposé jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

La supervision d'un adulte est nécessaire pour l'installation et le remplacement des piles. N'utilisez pas de piles rechargeables. N'utilisez que les piles recommandées. Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves. N'utilisez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium) ensemble. Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas l'article. Enlevez rapidement de l'article les piles qui ne fonctionnent plus et jetez-les conformément aux recommandations du fabricant. N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables. Veuillez insérer les pôles de la pile dans le sens approprié. Ne court-circuitiez pas les points d'échange. Ne brûlez pas les piles; cela pourrait entraîner une explosion ou des fuites. Remplacez toutes les piles au même moment. Nettoyez les contacts des piles ainsi que ceux du produit avant d'insérer les piles.

⚠ **AVERTISSEMENT :**
Cet article n'est pas un jouet; il ne doit pas être manipulé par des enfants.

2.25"

AVERTISSEMENT : Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences nuisibles lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (pour le vérifier, il suffit d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra :

- réaligner ou déplacer l'antenne réceptrice;
- accroître la distance entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur;
- chercher de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible; et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

2.25"

4.50"

ARTÍCULO #0785293
Vela con bombilla LED
MODELO #6105650

Bombilla LED
Fria al tacto
Solo para uso en interiores
Requiere (2) baterías alcalinas AA (no se incluyen)

INSTRUCCIONES:

Para reemplazar las baterías, libere la tapa de la batería en la parte inferior de la vela empujando el sujetador de plástico hacia adentro y levantando la tapa. Inserte con cuidado las (2) baterías AA. Reemplace la batería insertando 2 lengüetas pequeñas en el lado plano de la tapa de la batería, luego presione en el lado opuesto con el sujetador de plástico hasta que haga clic cuando esté en su lugar.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Instale o reemplace las baterías solo bajo supervisión de un adulto. No use baterías recargables. Use solo las baterías recomendadas. No mezcle baterías antiguas con nuevas. No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel cadmio). Retire las baterías cuando el producto no esté en uso. Retire las baterías que no funcionan del producto rápidamente y deséchelas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No intente recargar baterías que no son recargables. Las baterías se deben insertar con la polaridad correcta. Los terminales de alimentación no deben hacer corto circuito. No incinere las baterías, ya que podrían explotar o filtrarse. Reemplace todas las baterías al mismo tiempo. Limpie los contactos de la batería y los del dispositivo antes de instalar la batería.

⚠ **ADVERTENCIA:**
Esto no es un juguete y no está dirigido a los niños.

LED

allen
+
roth™

LED Candle
Bougie à DEL
Vela con bombilla LED

3.75 in x 3.75 in x 4.5 in
9,52 cm x 9,52 cm x11,43 cm

2.25"

2.25"

2.25"

2.25"