

REPLACEMENT STEM INSTALLATION INSTRUCTIONS



Installation Instructions

1. Turn off water supply, and drain the line.
2. Remove existing handle with screwdriver.
3. Remove existing stem nut with wrench.
4. Remove existing valve stem.
5. Install new valve stem and reattach stem nut and handle.
6. Turn on water and check connections.

Instrucciones de instalación

1. Cierre el suministro de agua y drene la tubería.
2. Quite la manija en uso con un destornillador.
3. Quite la tuerca del vástago existente con una llave.
4. Quite el vástago de la válvula existente.
5. Instale el vástago de la válvula nuevo y vuelva a colocar la tuerca del vástago y la manija.
6. Abra el suministro de agua y revise las conexiones.

AN RWC BRAND

RWC

Distributed by
Reliance Worldwide Corporation®
1-877-700-4242