

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Store neatly in a cool, dry location protected from sunlight./
Almacene en un lugar fresco y seco fuera del alcance de la luz solar.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Unit not working normally. La unidad no funciona normalmente.	1. The power source is disabled./ La fuente de alimentación está desconectada. 2. The unit may be unplugged./ La unidad puede estar desenchufada. 3. The switch is in OFF position./ El interruptor está en la posición "OFF".	1. Check the power source./ Revise la fuente de alimentación. 2. Replug the unit./ Vuelva a enchufar la unidad. 3. Turn the switch in "ON" position./ Coloque el interruptor en la posición "ON" (encendido).

Printed in China
Impreso en China

Carole Towne
collection®

Carole Towne® is a registered trademark of L.F. LLC. All Rights Reserved.
Carole Towne® est une marque de commerce déposée de L.F. LLC. Tous droits réservés.
Carole Towne® es una marca registrada de L.F. LLC. Todos los derechos reservados.

AB16172

ITEM/ARTÍCULO #0783884

JONES LIGHTHOUSE
FARO JONES

MODEL/MODELO #NM-X14069BA

Questions, problems, missing parts?
Call customer service at 1-626-810-7895,
9 a.m. - 5 p.m., PST, Monday - Friday.

Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Llame al Servicio al Cliente al 1-626-810-7895 de 9 a.m.
a 5 p.m., hora estándar del Pacífico, de lunes a viernes.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Serial Number/Número de serie _____
Purchase Date/Fecha de compra _____

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

x 1
Figure
Figura

x 1
Adapter (12 V AC / 300 mA)
Adaptador (12 V CA / 300 mA)

Page 4/Back Cover

Page 1/Front Cover

⚠ SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ WARNING/ADVERTENCIA

- This is an electrical product! To avoid risk of fire, burns, personal injury, and electric shock, close supervision is necessary when the product is used by or near children./Este es un producto eléctrico! Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, es necesario supervisar atentamente cuando el producto sea manipulado por o cerca de niños.
- This is not a toy. For indoor decoration only./Este producto no es un juguete. Solo para decoración en interiores.
- Only adapters of same or equivalent type are recommended./Se recomienda usar solamente adaptadores iguales o del mismo tipo.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use./Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended for an extended period./Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión durante un período prolongado.
- Do not use this product for other than its intended purpose./No use este producto para otro propósito que no sea el especificado.
- Do not use an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug./No utilice extensiones eléctricas a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique ni reemplace el enchufe.

CAUTION/PRECAUCIÓN

- When not in use and being packed away, please unplug adapter from jack./Desenchufe el adaptador de la toma de CC cuando no lo use y vaya a guardarlo.
- Do not discard the adapter. When setting up, remove the adapter from the packing materials./No deseche el adaptador. Al momento de ensamblar, retire el adaptador de los materiales de empaque.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.
Estimated Assembly Time: 1 minute.
No tools required for assembly.

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.
Tiempo estimado de ensamblaje: 1 minuto.
No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

Page 2/Inside Spread

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Carefully remove the product and accessories from package.
Retire el producto y los accesorios del empaque cuidadosamente.

2. Place the product on a flat, stable surface close to a power source.
The area underneath the item and surrounding the item should be clear of any obstructions.

Coloque el producto sobre una superficie plana y estable, cerca de una fuente de alimentación. El área debajo del artículo y sus alrededores no deben tener obstrucciones.

3. AC ADAPTER OPERATION:
Plug one end of the adapter (B) into the jack located on the back of the Figure (A). Plug the adapter into an outlet.

UTILISATION DE L'ADAPTATEUR CA:
Enchufe un extremo del adaptador (B) en la toma ubicada en la parte posterior del cuerpo principal (A). Enchufe el adaptador en un tomacorriente.

4. The product is operated by the two-way switch on the back of the Figure.
Slide the switch to "ON" position to activate LIGHTS, the inside rotation of the top tower. Turn the switch to "OFF" position for decorative purposes only.

Utilice el interruptor de dos vías en la parte posterior del producto para hacerlo funcionar. Deslice el interruptor a la posición "ON" para activar la LUCES, la rotation de l'intérieur de la tour supérieure, y gire el interruptor a la posición "OFF" para usar el producto solo como decoración.

Page 3/Inside Spread