

Fast, easy setup!

1. After installation

For first use, press the reset button (r) below the arrow buttons using a toothpick or pencil.

2. Set the time

Use up (▲) and down (▼) arrows to set current time.



3. Choose the evening preset

The evening button runs a pre-programmed ON/OFF time from 5pm to 12am. To activate, press the evening button (blue LED turns on). To deactivate, press evening button (blue LED off).



Note: Along with the evening setting, you may run up to 2 custom programs simultaneously.

4. Choose your custom ON/OFF times

Press "my on time," then use up (▲) and down (▼) arrows to set on time. Press "my off time," then use up (▲) and down (▼) arrows to set off time. If the blue LED is on, the program is set. If the LED is off, the program will not operate. Repeat for each additional "my on" / "my off" button.



5. ON/OFF door activation

Pressing the door turns lights ON/OFF and overrides current program until next programmed ON/OFF time.



Note: When Daylight Saving Time occurs, use the down (▼) and up (▲) arrows to adjust the time by 1 hour.

MADE IN CHINA/HECHO EN CHINA

Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a 1-year limited warranty.
Visit www.byjasco.com for warranty details.

Questions? Contact us at 1-800-654-8483
between 7:00AM—8:00PM CST.

WARNING

- RISK OF ELECTRIC SHOCK**
 - SHUT OFF POWER AT FUSE BOX OR CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION
 - DO NOT USE IN WET LOCATIONS
 - USE INDOORS ONLY
- RISK OF FIRE**
 - DO NOT USE TO CONTROL APPLIANCES THAT CONTAIN HEATING ELEMENTS (COOKING APPLIANCES, HEATERS, IRONS, ETC.)
 - DO NOT EXCEED ELECTRICAL RATINGS
 - USE COPPER WIRE ONLY WITH THIS DEVICE
 - DO NOT USE TO CONTROL RECEPTACLES

Specifications:

120VAC 60 Hz
15A General/Resistive
1200W Tungsten
1200VA Ballast
1/2 HP

Works with dimmable
LED and CFL bulbs.



¡Programación fácil y rápida!

1. Luego de la instalación

Para el primer uso, presione el botón restablecer (r) que se encuentra debajo de las flechas con un lápiz o palillo de dientes.

2. Cómo programar la hora

Use las flechas arriba (▲) y abajo (▼) para programar la hora actual.



3. Elija la opción preestablecida de la noche

El botón de noche ejecuta un tiempo preprogramado de encendido/apagado de 5:00 p. m. a 12:00 a. m. Para activarlo, presione el botón de noche (se encienden las luces LED azules). Para desactivarlo, presione el botón de noche (se apagan las luces LED azules).

Nota: Además de la configuración nocturna, puede ejecutar hasta dos programas personalizados al mismo tiempo.



4. Seleccione la hora de encendido/apagado que desee

Presione "my on time" (mi hora de encendido), luego con las flechas arriba (▲) y abajo (▼) programe la hora. Presione el botón "my off time" (mi hora de apagado), luego con las flechas arriba (▲) y abajo (▼) programe la hora de apagado. Si la luz LED azul está encendida, el programa ha sido establecido. Si la luz LED está apagada, el programa no funcionará. Repita el proceso para cada botón de "my on"/"my off" que desee programar.



5. Activación encendido/apagado de la tapa

Al presionar las luces de encendido/apagado de la tapa, se anula el programa actual hasta el próximo tiempo de encendido/apagado programado.



Nota: Cuando se cambie el horario de verano, use las flechas arriba (▼) y abajo (▲) para ajustar la hora en una (1) hora.

HECHO EN CHINA

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de un (1) año.

Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. CST (hora estándar del centro).

WARNING

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- INTERRUPTA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DESDE EL PANEL DE FUSIBLES O EL DISYUNTOR ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN.
- NO UTILICE EL DISPOSITIVO EN LUGARES HÚMEDOS
- SOLO PARA USO EN INTERIORES

RIESGO DE INCENDIO

- NO UTILICE EL DISPOSITIVO PARA CONTROLAR APARATOS QUE INCLUYAN RESISTENCIAS ELÉCTRICAS (APARATOS DE COCCIÓN, CALEFACTORES, PLANCHAS, ETC.).
- NO SUPERE LOS VALORES NOMINALES ELÉCTRICOS.
- USE SOLO CABLES DE COBRE CON ESTE DISPOSITIVO.
- NO UTILICE EL DISPOSITIVO PARA CONTROLAR TOMACORRIENTES.

Especificaciones:

120 VCA 60 Hz
15A General/resistiva
1200 W tungsteno
Balasto de 1200 VA
1/2 HP

Funciona con bombillas atenuables LED y CFL.

