



ADVERTENCIA: Las pilas pueden explotar o tener fugas si se calientan, desarman, mezclan con pilas de tipo diferente, recargan, acercan al fuego o exponen a altas temperaturas o insertan de forma incorrecta. Reemplace todas las pilas agotadas al mismo tiempo. No mezcle pilas nuevas y pilas usadas. No lleve pilas sueltas en el bolsillo o el bolso. No retire la etiqueta de la pila. No dirija la luz LED directamente a los ojos.

ATENCIÓN: Cualquier cambio o modificación de este equipo que no haya sido autorizado expresamente por el responsable de su adecuación a la normativa podría anular la autorización de uso para utilizarlo. **AVISO:** Este equipo ha sido sometido a las pruebas correspondientes y se ha determinado que cumple los límites establecidos para dispositivos de radiofrecuencia en el rango de 2.4 GHz. El equipo no emite ondas de radiofrecuencia si no se ha conectado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con lo indicado en las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en comunicaciones de radio. No obstante, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si el uso de este equipo causa interferencias en la recepción de radio en la residencia, la Sección 15.25 de la Ley de los Estados Unidos requiere que el usuario informe a la autoridad competente de nuevo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una, o varias, de las siguientes medidas:

- cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora,
- aumentar la separación entre el equipo y el receptor,
- conectar el equipo a una toma de alimentación de un circuito distinto al que está conectado al receptor,
- ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV para obtener asistencia.

Compre siempre el tamaño y el tipo de pilas más adecuados para el uso que vaya a realizar.
Reemplace siempre todas las pilas al mismo tiempo, asegurándose de no mezclar pilas nuevas y usadas, ni pilas de distinto tipo. Limpie los contactos de las pilas y del dispositivo antes de insertarlas. Asegúrese de introducir las pilas con la polaridad correcta (+ y -).
Retire de inmediato las pilas gastadas. Retire las pilas de dispositivos que no vayan a ser utilizados durante un largo periodo de tiempo (meses o años). Mantenga limpios tanto los contactos de las pilas como los del dispositivo.



Ⓢ Service à la clientèle pour l'Amérique du Nord
(anglais, français, espagnol) : 1-866-544-4891
Heures : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HP)