

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR GARBAGE DISPOSAL SINK MOUNT FLANGE KIT

Instructions

Tools Required: Phillips Screwdriver, Flathead Screwdriver and Putty Knife (none included)

1. Read instructions in full before proceeding. Refer to Assembly image unless specified.
2. Turn **OFF** and **Unplug** the power supply to the Kitchen Waste Disposal (H).
3. Make sure there isn't any waste water inside the disposal leading to the drain trap (J).
4. Refer to the OEM catalog on how to safely remove garbage disposal. Depending on your disposal, the instructions may vary. Below are the general instructions on how to do so.
5. Disconnect the drain trap (J) from your waste discharge tube (I). Disconnect the dishwasher or direct water connection (K) if connected to the disposal.
6. Disconnect and safely remove Waste Disposal (H): support the bottom of the disposal with one hand, insert screwdriver into the mounting lug and turn clockwise until the disposal disconnects from the mounting ring (E) **WARNING: Disposer will fall unless supported.**
7. Unscrew the mounting screws (G). This should loosen up the mounting ring (E). Lift up the mounting ring and remove old snap ring (F) (use a flat head screwdriver to pry open if needed).
8. Remove old mounting ring (E), old back-up flange (D), old fiber gasket (C) and old flange (B) from the sink (A).
9. Clean out old plumber's putty from the sink with a putty knife.
10. Apply ½" thick rope of plumbers putty to the underside of the new sink flange as shown in Image I. Position the new flange over the sink and press it into the sink drain. Remove any excess putty residue.
11. Insert the fiber gasket (C), back-up flange (D) and mounting ring (E) to the underside of the sink.
12. Insert the snap ring (F) into the groove of the flange (refer to image II).
13. Insert the mounting screws (G). Use the Philips Screwdriver and firmly tighten the mounting screws against the back up flange. This will tighten the flange down onto the sink. Make sure to check again and remove any excess putty residue.
14. Reattach the disposal by aligning the 3 mounting tabs shown in Image (III) with the sloped ramps on the mounting ring and turning the mounting ring counter clockwise until all 3 mounting tabs lock over the ridges on the sloped ramps. Note: Use a screw driver as shown to help turn the mounting ring. Make sure the discharge tube is oriented in the correct direction.
15. Reconnect the drain trap (J) to the discharge tube (I), and reconnect the dishwasher or direct water connection (K) if used.
16. **Plug in** and then turn **ON** the disposal and check for leaks.

Instrucciones

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips, destornillador plano y espátula para masilla (no se incluyen)

1. Lee las instrucciones completamente antes de continuar. Consulta la imagen de Ensamblaje, a menos que se indique.
2. **APAGA y desenchufa** la fuente de corriente del triturador de desechos para cocina (H).
3. Asegúrate de que no haya agua residual en el interior del triturador que conduce al sifón de desagüe (J).
4. Consulta las instrucciones del fabricante para desmontar de forma segura el triturador de basura. Dependiendo de tu triturador, las instrucciones pueden variar. A continuación encontrarás las instrucciones generales sobre cómo hacerlo.
5. Desconecta el sifón de desagüe (J) del tubo de descarga de residuos (I). Desconecta el lavaplatos o la conexión directa de agua (K) si está conectada al triturador.
6. Desconecta y retira de forma segura el triturador de desechos (H): sostén la parte inferior del triturador con una mano, introduce el destornillador en la lengüeta de montaje y gira hacia la derecha hasta que el triturador se desconecte del anillo de montaje (E) **ADVERTENCIA: El triturador se caerá si no tiene un apoyo.**
7. Desatornilla los tornillos de montaje (G). Esto debería aflojar el anillo de montaje (E). Levanta el anillo de montaje y retira el viejo anillo de presión (F) (si es necesario, utiliza un destornillador plano para hacer palanca y retirarlo).
8. Retira el viejo anillo de montaje (E), la vieja brida de respaldo (D), la vieja junta de fibra (C) y la vieja brida (B) del fregadero (A).
9. Limpia la vieja masilla de plomero del fregadero con una espátula para masilla.
10. Aplica una capa de ½" de grosor de masilla de plomero en la parte inferior de la nueva brida del fregadero, como se muestra en la imagen I. Coloca la nueva brida sobre el fregadero y presionala en el desagüe del fregadero. Retira el exceso de residuos de masilla.
11. Inserta la junta de fibra (C), la brida de respaldo (D) y el anillo de montaje (E) en la parte inferior del fregadero.
12. Inserta el anillo de presión (F) en la ranura de la brida (consulta la imagen II).
13. Inserta los tornillos de montaje (G). Utiliza el destornillador Phillips y aprieta firmemente los tornillos de montaje contra la brida de respaldo. Esto apretará la brida al fregadero. Asegúrate de volver a revisar y eliminar el exceso de residuos de masilla.
14. Vuelve a colocar el triturador alineando las 3 lengüetas de montaje que se muestran en la imagen (III) con las rampas inclinadas del anillo de montaje y girando el anillo de montaje hacia la izquierda hasta que las 3 lengüetas de montaje queden bloqueadas sobre los surcos de las rampas inclinadas. Nota: Utiliza un destornillador como se muestra para ayudar a girar el anillo de montaje. Asegúrate de que el tubo de descarga está orientado en la dirección correcta.
15. Vuelve a conectar el sifón de desagüe (J) al tubo de descarga (I) y vuelve a conectar el lavaplatos o la conexión directa de agua (K), si se utiliza.
16. **Enchufa y enciende** el triturador y comprueba si hay fugas.

