

allen + roth

classic style with a modern twist™

ITEM #0140117

CLASSIC ARCH DESIGN FIREPLACE
SCREEN WITH TOOLSET

MODEL #15138L

Franglais p. 6

Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

1

PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY	PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Screen	1	D	Shovel	1
B	Leg	2	E	Broom	1
C	Poker	1	F	Tongs	1

2

HARDWARE CONTENTS

Bolt	Nut	Wrench
Qty. 4	Qty. 4	Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Keep children away from the screen.
- Keep this decorative screen a safe distance from open flame or high heat.
- Keep the screen stable on a solid, flat surface.
- The tool handles may become hot during and after use.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Screwdriver

3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1

2

Hardware Used

AA	Bolt		x 4
BB	Nut		x 4
CC	Wrench		x 1

4

CARE AND MAINTENANCE

Clean with mild soap and water and a soft rag. Note: If water accumulates in the frames, make certain to drain them thoroughly. Water left in the frames during freezing temperatures could cause damage to the screen.

WARRANTY

Frames are warranted to be free of defects in material or workmanship for a period of one (1) year.

Printed in China

5

allen + roth

classic style with a modern twist™

ARTICLE #0140117

PARE-ÉTINCELLES AVEC OUTIL

MODÈLE #15138L

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

6

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Pièce	Description	Quantité	Pièce	Description	Quantité
A	Pare-étincelles	1	D	Pelle	1
B	Montant	2	E	Balai	1
C	Tisonnier	1	F	Pinces	1

7

QUINCAILLERIE INCLUSE

Boulon	Écrou	Clé
Quantité : 4	Quantité : 4	Quantité : 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit.

AVERTISSEMENT

- Gardez le pare-étincelles hors de la portée des enfants.
- Gardez le pare-étincelles à une distance sécuritaire des flammes nues et des sources de chaleur élevée.
- Placez le pare-étincelles sur une surface, solide et plane.
- La poignée des accessoires peut devenir brûlante.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 10 minutes

Outils requis pour l'assemblage (non inclus) : Tournevis

8

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1

2

Quincaillerie utilisée

AA	Boulon		x 4
BB	Écrou		x 4
CC	Clé		x 1

9

ENTRETIEN

Nettoyez avec un savon doux, de l'eau et un chiffon doux. Remarque : Si de l'eau s'accumule dans les armatures, assurez-vous de les vider soigneusement. Lorsque la température est inférieure au point de congélation, l'eau accumulée dans les armatures peut geler et endommager le pare-étincelles.

GARANTIE

Les armatures sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an.

Imprimé en Chine

10

allen + roth

classic style with a modern twist™

ARTÍCULO #0140117

PANTALLA PARA CHIMENEA CON JUEGO DE HERRAMIENTAS

MODELO #15138L

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

11

CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad	Pieza	Descripción	Cantidad
A	Pantalla	1	D	Palo	1
B	Pata	2	E	Escoba	1
C	Alzador	1	F	Tenazas	1

12

ADITAMENTOS

Perno	Tuerca	Llave
Cantidad 4	Cantidad 4	Cantidad 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIAS

- Mantenga a los niños alejados de la pantalla.
- Mantenga la pantalla decorativa a una distancia segura de las llamas o el fuego fuerte.
- Mantenga estable la pantalla en una superficie, sólida y plana.
- Las manijas de las herramientas pueden calentarse durante y después del uso.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

Herramientas herramientas necesarias el ensamblaje (no se incluyen) : Destornillador

13

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1

2

Aditamentos utilizados

AA	Perno		x 4
BB	Tuerca		x 4
CC	Llave		x 1

14

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie con un jabón delicado, agua y un paño suave. Nota: En caso que se acumule agua en el marco, drénela por completo. El agua que queda en el marco durante temperaturas de congelamiento podría causar daños a la pantalla.

GARANTÍA

La estructura está garantizada contra defectos de fabricación en los materiales y la mano de obra durante un período de un (1) año.

HECHO EN CHINA

15