



Installation Instructions

1. Remove current screw and handle.
2. Align handle so long part of oval handle points in direction of valve outlet.
3. Tighten screw into valve stem.

Instrucciones de instalación

1. Quite el tornillo y la manija en uso.
2. Alinee la manija de manera que la parte larga de la manija ovalada apunte hacia la salida de la válvula.
3. Apriete el tornillo en el vástago de la válvula.

AN RWC BRAND



Distributed by
Reliance Worldwide Corporation®
1-877-700-4242