

PORTFOLIO WALL SCONCE

ITEM #0238361

MODEL #CV08411-2

Franciales p. 8
Español p. 15

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

EB15176

PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Wall Canopy	1
B	Glass Guard	1
C	Glass Shade	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

Qty. 2 Qty. 3 Qty. 1 Qty. 2 Qty. 2

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

Qty. 1 Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
- Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.
- Assistance may be required to support fixture during installation.

CAUTION

- Connect fixture to supply wires rated for at least 167 F (75 C).
- Shut off main power at the circuit breaker or fuse panel before removing old fixture.
- Workable for dimming circuits when using max. 60-watt incandescent bulbs.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 20 - 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Step ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Turn off power at circuit breaker or fuse panel. Remove old fixture. Disconnect wiring.
- Unscrew cap nuts (EE). Separate crossbar (CC) from wall canopy (A).
- Insert the threaded end of the glass guard (B) through the hole at the top of wall canopy (A). Put on gear washer (FF) and secure with hex nut (GG) as shown.

Hardware Used

FF Gear Washer Qty. 1
GG Hex Nut Qty. 1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Attach the crossbar (CC) by tightening the two outlet box screws (AA) securely into the outlet box.
- Strip 3/4 in. of insulation from fixture wire ends. Twist stripped ends together with pliers (not included), black to black (power), white to white (neutral). Strip ends. Wrap the ground wire from the outlet box around the green screw on the crossbar (CC), and then connect the ground wire from the outlet box to the ground wire from the fixture.
- Attach wire connectors (BB) to ends. Tape wire connectors (BB) and wires together with electrical tape (not included).

Hardware Used

AA Outlet Box Screw Qty. 2
BB Crossbar Qty. 1
BB Wire Connector Qty. 3
CC Crossbar Qty. 1
DD Short Mounting Screw Qty. 2
EE Cap Nut Qty. 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Place wall canopy (A) onto short mounting screws (DD). Secure with cap nuts (EE).
- Install light bulb (not included). Use 60-watt max. medium-base bulbs or 13-watt max. standard-base CFL bulbs.
- Place glass shade (C) through the glass guard (B) and into the socket cup.

Hardware Used

DD Short Mounting Screw Qty. 2
EE Cap Nut Qty. 2

CARE AND MAINTENANCE

- Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner. Do not use abrasive cleaners.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART #	DESCRIPTION	PART #
AA	Outlet Box Screw	0238361-AA
BB	Wire Connector	0238361-BB
CC	Crossbar	0238361-CC
DD	Short Mounting Screw	0238361-DD
EE	Cap Nut	0238361-EE
FF	Gear Washer	0238361-FF
GG	Hex Nut	0238361-GG

Printed in China

PORTFOLIO APPLIQUE

ARTICLE #0238361

MODEL #CV08411-2

JOIGNEZ VOTRE RECU ICI

Número de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

LEWIS & CLARK LISTED

CONTENU DE L'EMBALLAGE

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Monture murale	1
B	Protecteur d'abat-jour	1
C	Abat-jour en verre	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

Qté : 2 Qté : 3 Qté : 1 Qté : 2 Qté : 2

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

Qté : 1 (GRANDUEUR NON RÉELLE) Qté : 1 (GRANDUEUR NON RÉELLE)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'installer ou d'opérer le produit.

AVERTISSEMENT

- Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.
- Faites attention à toutes les petites pièces et jetez tout le matériel d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.
- Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.
- Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.

MISE EN GARDE

- Raccordez le luminaire à des fils d'alimentation dont la température nominale est d'au moins 75 °C (167 °F).
- Coupez la source d'alimentation principale à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire.
- Cet article convient aux circuits avec gradateur si vous utilisez des ampoules incandescentes d'un maximum de 60 watts.

PREPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.

Temps d'assemblage approximatif : de 20 à 30 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, coupe-fil, ruban isolant, lunettes de sécurité et escalou.

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- Coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Retirez l'ancien luminaire. Débranchez les fils.
- Dévissez les écrous à chapeau (EE). Séparez la traverse (CC) de la monture murale (A).
- Insérez les extrémités fletées du protecteur d'abat-jour (B) dans les trous de la monture murale (A). Placez la rondelle d'engrénage (FF) et fixez-la à l'aide de l'écrou hexagonal (GG), comme le montre l'illustration.

Quincaillerie utilisée

FF Rondelle d'engrénage Qty. 1
GG Écrou hexagonal Qty. 1

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- Fixez la traverse (CC) en serrant solidement les deux vis (AA) dans la boîte de sortie.
- Dénudez l'extrémité des fils du luminaire sur 19,05 mm. Enroulez les extrémités dénudées à l'aide de pinces (non incluses) en jumelant les fils noirs (chargés) et les fils blancs (neutres). Coupez les extrémités. Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis verte de la traverse (CC), puis raccordez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie au fil de mise à la terre du luminaire.
- Fixez les capuchons de connexion (BB) aux extrémités. Attachez ensemble les capuchons de connexion (BB) et les fils à l'aide de ruban isolant (non inclus).

Quincaillerie utilisée

AA Vis pour boîte de sortie Qty. 2
BB Capuchon de connexion Qty. 3
CC Traverse Qty. 1
DD Petite vis de montage Qty. 2
EE Écrous à chapeau Qty. 2

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- Placez la monture murale (A) sur les petites vis de montage (DD). Fixez le tout à l'aide des écrous à chapeau (EE).
- Vissez une ampoule (non incluse). Utilisez des ampoules à culot moyen d'un maximum de 60 watts ou des ampoules fluocompactes à culot standard d'un maximum de 13 watts.
- Faites passer l'abat-jour en verre (C) dans le protecteur d'abat-jour (B) et placez-le sur le boîtier de douille.

Quincaillerie utilisée

DD Petite vis de montage Qty. 2
EE Écrous à chapeau Qty. 2

ENTRETIEN

- Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linge doux ou d'un nettoyant pour vitres. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. Le luminaire est hors tension. 3. Les fils électriques sont mal connectés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Vérifiez les connexions.

GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retournez-le au détaillant dans sa boîte d'origine, accompagné du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	NO DE PIÈCE
AA	Vis pour boîte de sortie	0238361-AA
BB	Capuchon de connexion	0238361-BB
CC	Traverse	0238361-CC
DD	Petite vis de montage	0238361-DD
EE	Écrou à chapeau	0238361-EE
FF	Rondelle d'engrénage	0238361-FF
GG	Écrou hexagonal	0238361-GG

Imprimé en Chine

PORTFOLIO LÁMPARA DE PARED

ARTÍCULO #0238361

MODELO #CV08411-2

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

LEWIS & CLARK LISTED

CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Base para pared	1
B	Protector de vidrio	1
C	Pantalla de vidrio	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

Cant. 2 Cant. 3 Cant. 1 Cant. 2 Cant. 2

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

Cant. 1 Cant. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.
- Utilice las piezas pequeñas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosos para los niños.
- Cuando realice la instalación, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.
- Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.

PRECAUCIÓN

- Conecte la lámpara a conductores de suministro calificados para al menos 75 °C (167 °F).
- Antes de retirar la lámpara antigua, corte la alimentación principal en el interruptor de circuito o el panel de fusibles.
- Funciona con circuitos reguladores cuando se usan bombillas incandescentes de un máximo de 60 vatios.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20-30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- Desconecte la alimentación en la caja del interruptor de circuito o en la caja de fusibles. Retire la lámpara antigua. Desconecte el cableado.
- Desatornille los capuchones (EE). Separe la placa perforada (CC) de la base para pared (A).
- Inserte los extremos roscados del protector de vidrio (B) en el orificio de la parte superior de la base para pared (A). Coloque la arandela del engranaje (FF) y asegúrela con una tuerca hexagonal (GG) como se muestra.

Aditamentos utilizados

CC Placa perforada Qty. 1
EE Capuchones Qty. 2

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- Fixe la placa perforada (CC) apretando los dos tornillos de la caja de salida (AA) bien asegurados en la caja de salida.
- Pele 19,05 mm del aislamiento de los extremos de los conductores del ensamblaje. Enroque los extremos pelados con las pinzas (no se incluyen) y júntelos con negro (energía), blanco con blanco (neutros). Recorte los extremos. Envuelva el conductor de puesta a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde de la placa perforada (CC) y luego conecte el conductor de puesta a tierra de la caja de salida al conductor de puesta a tierra del ensamblaje.
- Coloque los conectores de los conductores (BB) a los extremos. Enciene los conectores de los conductores (BB) y los conductores con cinta aislante (no se incluye).

Aditamentos utilizados

AA Tornillo para la caja de salida Qty. 2
BB Placa perforada Qty. 1
BB Conector de cables Qty. 3

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- Coloque la base para pared (A) en los tornillos de montaje cortos (DD). Asegure con los capuchones (EE).
- Instale la bombilla (no se incluyen). Use máximo bombillas de base media de 60 vatios o máximo de 13 vatios estándar base CFL bombillas.
- Pase la pantalla de vidrio (C) por el protector de vidrio (B) y colóquela en el portalampara.

Aditamentos utilizados

DD Tornillo de montaje cortos Qty. 2
EE Capuchón Qty. 2

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Corte el suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño húmedo o un limpiador de ventanas. No use limpiadores abrasivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz el fusible se quema el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que todos sus ensamblajes de iluminación están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si durante este período se comprueba que el producto presenta defectos en los materiales o mano de obra, éste debe ser devuelto a la tienda en la caja original junto a una copia del recibo de venta como comprobante de compra. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido a mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Tornillo para la caja de salida	0238361-AA
BB	Conector de cables	0238361-BB
CC	Placa perforada	0238361-CC
DD	Tornillo de montaje cortos	0238361-DD
EE	Capuchón	0238361-EE
FF	Arandela del engranaje	0238361-FF
GG	Tuerca hexagonal	0238361-GG

Impreso en China