



BATTERY INSTRUCTIONS:

1. Contains (3) AAA 1.5-volt alkaline batteries. Batteries are not rechargeable.
2. Battery installation and removal should be performed by an adult. Batteries are harmful if swallowed. Keep away from young children.
3. Remove batteries when not in use.
4. Use only batteries recommended in the instructions.

5. Do not mix new and used batteries.
6. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
7. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
8. Remove all exhausted batteries.
9. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
10. Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
11. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
12. The supply terminals are not to be short-circuited.
13. Always dispose of exhausted batteries properly.
14. DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

OPERATION INSTRUCTIONS:

KEEP ALL PLASTIC AND WIRE PARTS AWAY FROM CHILDREN.

1. Use a small Phillips/crosshead screwdriver to open the item's battery compartment located on the back of WHEEL OF DEATH.
2. Place 3 new AAA alkaline batteries into the battery compartment and replace cover.
3. Place power switch located on the bottom of item to the "ON" position to operate item in "SOUND ACTIVATION" mode. Make a loud sound (clap) to activate the silly sequence.
4. Or push the "TRY ME" button on the front of WHEEL OF DEATH to activate the silly sequence.

NOTE: Leave switch in the "OFF" position when not in use.



INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA:

1. Contiene (3) baterías alcalinas AAA de 1,5 voltios. Las baterías no son recargables.
2. La instalación y el retiro de las baterías deben estar a cargo de un adulto. Las baterías son dañinas si se tragan. Mantenga las baterías alejadas de los niños.
3. Retire las baterías cuando la bombilla no esté en uso.
4. Utilice únicamente las baterías recomendadas en las instrucciones.
5. No mezcle baterías nuevas con baterías usadas.
6. No mezcle batería alcalinas, cinc-carbono, níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
7. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
8. Retire todas baterías agotadas.
9. Las baterías recargables se deben recargar solo con la supervisión de un adulto.
10. Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de cargarlas.
11. Las baterías que no son recargables no deben recargarse.
12. Los terminales de alimentación no deben hacer corto circuito.
13. Deseche siempre las baterías agotadas de forma adecuada.
14. NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

MANTENGA TODAS LAS PIEZAS DE PLÁSTICO Y ALAMBRE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

1. Utilice un pequeño destornillador Phillips para abrir el compartimento de las baterías del artículo, ubicado en la parte posterior de la RUEDA DE LA MUERTE.
2. Coloque 3 baterías alcalinas AAA nuevas en el compartimento de las baterías y vuelva a colocar la tapa.
3. Coloque el interruptor de encendido ubicado en la parte inferior del artículo en la posición "ON" (encendido) para hacer funcionar el artículo en el modo "SOUND ACTIVATION" (activación por sonido). Haga un sonido fuerte (palmada) para activar la secuencia divertida.
4. O presione el botón "TRY ME" ("Pruébeme") ubicado en la parte frontal de la RUEDA DE LA MUERTE para activar la secuencia divertida.

NOTA: deje el interruptor en la posición "OFF" cuando no esté en uso.

FCC RULES:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.

REGLAS DE LA FCC:

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración

#5269300

HAUNTED
LIVING™

WHEEL OF
DEATH

RUEDA DE LA MUERTE



INDOOR
USE



SOUND
ACTIVATED

10.5 in x 3.25 in x 12.12 in
26,67 cm x 8,25 cm x 30,78 cm

#5269300

HAUNTED
LIVING™

WHEEL OF
DEATH

RUEDA DE LA MUERTE

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

Distributed by / Distribuido por:
Lowe's Home Centers LLC
1000 Lowe's Blvd,
 Mooresville, NC 28117
888-251-1006

