



Upgrade · The Home Creator Way

Collapsible Storage Bins

MODEL:ZJKS493624W



MODEL AND PARAMETERS

Model	ZJKS493624W
Color	Red-black
Volume	32L
Product Size	483×353×238mm
Folded Thickness	68mm
Load Capacity	12kg

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

FOLDING/STORAGE

1 . Lay it flat



2 . Lift upward



3 . Press firmly outward on the bottom edges of both sides of the side panel.



4. Check that the folding box is tightly closed and finished.



NOTE: When folding, please follow the reverse steps above.

MAINTENANCE

- 1.The boxes should be kept away from sunlight exposure, so as not to cause aging and shorten the service life.
2. Do not overload.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not allow children to use, beware of clamping hands !
2. Do not overload.
3. The plastic box should be put gently to avoid damage caused by uneven force when landing.
4. The goods should be placed evenly to avoid the sharp surface directly pressing on the bottom of the case.
5. Throwing the goods in the plastic turnover box from a height is strictly prohibited.





Upgrade · The Home Creator Way

Bacs de rangement pliables

MODÈLE : ZJKS493624W



MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	ZJKS493624W
Couleur	Rouge-noir
Volume	32 L
Taille du produit	483×353×238 mm
Épaisseur pliée	68 mm
Capacité de charge	12 kg

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ses conditions d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez fourni. Bien reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer à nouveau s'il y a des modifications. Mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

PLIAGE/RANGEMENT

1. Étalez-le à plat	2. Soulever vers le haut
	
3. Appuyez fermement vers l'extérieur sur le bords inférieurs des deux côtés de panneau latéral.	4. Vérifiez que la boîte pliante est bien serrée. fermé et terminé.
	

REMARQUE : Pour le pliage, veuillez suivre les étapes inverses ci-dessus.

ENTRETIEN

1. Les boîtes doivent être conservées à l'abri de la lumière du soleil, afin de ne pas provoquer le vieillissement et raccourcir la durée de vie.
2. Ne pas surcharger.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne laissez pas les enfants l'utiliser, attention aux pinces !
2. Ne pas surcharger.
3. La boîte en plastique doit être posée délicatement pour éviter les dommages causés par des irrégularités du terrain.
force à l'atterrissage.
4. Les marchandises doivent être disposées de manière uniforme afin d'éviter le contact direct avec des surfaces tranchantes.
appuyer sur le bas du boîtier.
5. Il est strictement interdit de jeter les marchandises dans la caisse de manutention en plastique depuis une certaine hauteur.
interdit.





Upgrade · The Home Creator Way

Zusammenklappbare Aufbewahrungsboxen

Modell: ZJKS493624W



MODELL UND PARAMETER

Modell	ZJKS493624W
Farbe	Rot-schwarz
Volumen	32 l
Produktgröße	483 × 353 × 238 mm
Gefaltete Dicke	68 mm
Tragfähigkeit	12 kg

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, vor Inbetriebnahme. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Benutzerrichtlinien vor. Das Aussehen des Produkts unterliegt der Bedienungsanleitung.

Wir haben die Informationen erhalten. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren werden, falls es Neuigkeiten gibt. Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt.

ZUSAMMENKLAPPEN/AUFBEWAHRUNG

1. Legen Sie es flach hin.



2. Nach oben heben



3. Drücken Sie fest nach außen auf die untere Kanten beider Seiten der Seitenwand.



4. Prüfen Sie, ob die Faltschachtel fest verschlossen ist. abgeschlossen und beendet.



HINWEIS: Beim Falten gehen Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge vor.

WARTUNG

1. Die Kartons sollten vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, damit sie nicht austrocknen. verursachen Alterungserscheinungen und verkürzen die Lebensdauer.
2. Nicht überladen.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Nicht für Kinder geeignet, Vorsicht vor eingeklemmten Händen!
2. Nicht überladen.
3. Die Kunststoffbox sollte vorsichtig abgestellt werden, um Beschädigungen durch Unebenheiten zu vermeiden.
Krafteinwirkung bei der Landung.
4. Die Waren sollten gleichmäßig verteilt werden, um direkten Kontakt mit scharfen Kanten zu vermeiden.
Drücken auf die Unterseite des Gehäuses.
5. Das Werfen der Waren aus der Höhe in die Kunststoff-Umschlagbox ist strengstens verboten.
verboten.





Upgrade · The Home Creator Way

Contenitori di stoccaggio pieghevoli

MODELLO:ZJKS493624W



MODELLO E PARAMETRI

Modello	ZJKS493624W
Colore	Rosso-nero
Volume	32L
Dimensioni del prodotto	483×353×238mm
Spessore piegato	68 millimetri
Capacità di carico	12 kg

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro utente manuale. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto che ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo più se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PIEGHEVOLE/STOCCAGGIO

1. Stendilo in piano	2. Sollevare verso l'alto
	
3. Premere con decisione verso l'esterno sui bordi inferiori di entrambi i lati del pannello laterale.	4. Verificare che la scatola pieghevole sia ben chiusa chiuso e finito.
	

NOTA: per piegare, seguire la procedura inversa descritta sopra.

MANUTENZIONE

1. Le scatole devono essere tenute lontano dall'esposizione alla luce solare, in modo da non causano invecchiamento e riducono la durata utile.
2. Non sovraccaricare.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Non permettere ai bambini di utilizzarlo, fare attenzione alle mani!
2. Non sovraccaricare.
3. La scatola di plastica deve essere posizionata delicatamente per evitare danni causati da una posizione irregolare forza durante l'atterraggio.
4. La merce deve essere posizionata in modo uniforme per evitare che la superficie tagliente entri direttamente premendo sul fondo della cassa.
5. È severamente vietato gettare la merce nel contenitore di plastica da un'altezza elevata. proibito.





Upgrade · The Home Creator Way

Contenedores de almacenamiento plegables

MODELO:ZJKS493624W



MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	ZJKS493624W
Color	Rojo-negro
Volumen	32 litros
Tamaño del producto	483×353×238 mm
Espesor plegado	68 mm
Capacidad de carga	12 kilos

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual. Antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestras políticas de usuario. manual. La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted Recibido. Por favor, perdónanos por no informarte nuevamente si hay alguna actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PLEGABLE/ALMACENAMIENTO

1. Colóquelo plano



2. Levantar hacia arriba



3. Presione firmemente hacia afuera en el
bordes inferiores de ambos lados de la
panel lateral.



4. Compruebe que la caja plegable esté bien cerrada.
Cerrado y terminado.



NOTA: Al doblar, siga los pasos inversos indicados anteriormente.

MANTENIMIENTO

1. Las cajas deben mantenerse alejadas de la exposición a la luz solar, para no
Provocan envejecimiento y acortan la vida útil.
2. No sobrecargue.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. No permita que los niños lo utilicen, ¡tenga cuidado con las manos atrapadas!
2. No sobrecargue.
3. La caja de plástico debe colocarse con cuidado para evitar daños causados por irregularidades. fuerza al aterrizar.
4. Los productos deben colocarse de manera uniforme para evitar tocar superficies afiladas directamente. presionando en la parte inferior de la caja.
5. Está estrictamente prohibido arrojar mercancías en la caja de plástico desde una altura. prohibido.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Składane pojemniki do przechowywania

MODEL:ZJKS493624W



MODEL I PARAMETRY

Model	ZJKS493624W
Kolor	Czerwono-czarny
Tom	32L
Rozmiar produktu	483×353×238 mm
Złożona grubość	68 mm
Nośność	12 kg

To jest oryginalna instrukcja, proszę uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. przed uruchomieniem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszych zasad użytkowania instrukcji. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który Otrzymano. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Państwa ponownie, jeśli pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologii lub oprogramowania w naszym produkcie.

SKŁADANIE/PRZECHOWYWANIE

1. Połóż płasko	2. Podnieś do góry
	
3. Naciśnij mocno na zewnątrz dolne krawędzie obu boków panel boczny.	4. Sprawdź, czy pudełko składane jest szczelnie zamknięte i skończone.
	

UWAGA: Podczas składania należy wykonać powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

KONSERWACJA

1. Pudełka należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla światła słonecznego, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia. powodują starzenie się i skracają żywotność.
2. Nie przeciążaj.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie pozwalaj dzieciom na używanie urządzenia, uważaj na przytrzaśnięte ręce!
2. Nie przeciążaj.
3. Pudełko plastikowe należy umieścić ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych nierównym ułożeniem. siła podczas lądowania.
4. Towary należy rozmieścić równomiernie, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z ostrymi powierzchniami. naciskając na dolną część obudowy.
5. Rzucanie towarów z wysokości w plastikowym pojemniku obrotowym jest surowo zabronione. zabroniony.





Upgrade · The Home Creator Way

Opvouwbare opbergbakken

MODEL:ZJKS493624W



MODEL EN PARAMETERS

Model	ZJKS493624W
Kleur	Rood-zwart
Volume	32L
Productgrootte	483×353×238 mm
Gevouwen dikte	68 mm
Draagvermogen	12 kg

Dit is de originele handleiding; lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door.
vóór gebruik. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikersvoorwaarden duidelijk te interpreteren.
handleiding. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u gebruikt.
Ontvangen. Onze excuses dat we u niet opnieuw zullen informeren als er zich problemen voordoen.
technologische of software-updates voor ons product.

OPVOUWEN/OPBERGEN

1. Leg het plat neer	2. Omhoog tillen
	
3. Druk stevig naar buiten op de onderranden van beide zijden van de zijpaneel.	4. Controleer of de vouwdoos goed dicht is. Afgerond en voltooid.
	

LET OP: Volg bij het vouwen de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.

ONDERHOUD

1. De dozen moeten uit de buurt van zonlicht worden gehouden, om te voorkomen dat ze beschadigd raken. Dit veroorzaakt veroudering en verkort de levensduur.
2. Niet overbelasten.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Niet geschikt voor kinderen; pas op voor beknellende handen!
2. Niet overbelasten.
3. Plaats de plastic doos voorzichtig om schade door oneffenheden te voorkomen.
kracht bij de landing.
4. De goederen moeten gelijkmatig worden geplaatst om te voorkomen dat ze direct contact maken met scherpe oppervlakken.
door op de onderkant van de behuizing te drukken.
5. Het is ten strengste verboden om goederen van een hoogte in de plastic transportdoos te gooien.
verboden.





Upgrade · The Home Creator Way

Hopfällbara förvaringsbehållare

MODELL: ZJKS493624W



MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	ZJKS493624W
Färg	Röd-svart
Volym	32L
Produktstorlek	483×353×238 mm
Vikt tjocklek	68 mm
Lastkapacitet	12 kg

Detta är originalinstruktionen, läs alla instruktioner noggrant.
innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av våra användarvillkor.
manual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du
mottagit. Förlåt oss att vi inte informerar dig igen om det finns några
teknik- eller programuppdateringar på vår produkt.

VIKNING/FÖRVARING

1. Lägg den platt	2. Lyft uppåt
	
3. Tryck ordentligt utåt på nedre kanterna på båda sidor av sidopanelen.	4. Kontrollera att vinklådan är ordentligt åtdragen stängd och klar.
	

OBS: Följ stegen ovan i omvänd ordning vid vikning.

UNDERHÅLL

1. Lådorna bör förvaras borta från solljus, så att de inte orsaka åldring och förkorta livslängden.
2. Överbelasta inte.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Låt inte barn använda, se upp för att klämma händerna!
2. Överbelasta inte.
3. Plastlådan bör placeras försiktigt för att undvika skador orsakade av ojämnheter kraft vid landning.
4. Varorna bör placeras jämnt för att undvika direkt vassa ytor trycka på undersidan av höljet.
5. Att kasta varorna i plastlådan från en höjd är strikt förbjuden.

