

allen + roth.


ALLEN + ROTH and logo design are
trademarks or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

ITEM #2517125/3808649
/3808588/3808621/5706461/6288087
MODEL #67746W-612707/67746W-6104
/67746W-617001/67746W-6101
/67746W-619068/67746W-614408

SINGLE-HANDLE BATH FAUCET

Español p. 10

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG24990

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Safety Information..... 4

Preparation..... 4

Assembly Instructions..... 4

Operating Instructions..... 7


Care and Maintenance..... 8

Troubleshooting..... 8

Warranty..... 9

Replacement Parts List..... 9

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet	1
B	Deckplate	1
C	Gasket	1
D	Quick install nut	1
E	Pop-up assembly	1
F	2.5 mm hex wrench	1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

WARNING

- Follow the installation instructions carefully. Proper installation is the installer's responsibility.
- Failure to follow correct installation procedures can result in the faucet being loose, which can result in serious injury.

CAUTION

- Check local building codes before you begin installation to ensure compliance.

PREPARATION

Before beginning the assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.


Estimated Assembly Time: 35 minutes (including removal of old faucet)

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench


Helpful Tools (not included): Safety Goggles

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 1a. Optional No Deckplate Installation:**
Shut off the water supply. Remove the old faucet.
Insert the faucet assembly (A) through the hole
in the sink.



- 1b. Optional Deckplate Installation:**
Shut off the water supply. Remove the old faucet. Place the deckplate (B) and the gasket (C) on the bottom of the new faucet assembly (A). Insert the faucet assembly (A) through the hole in the deckplate (B).




- 2. Secure the faucet assembly (A) to the sink with the quick install nut (D) provided. Push up the quick install nut (D) to sink and hand-turn to tighten.**



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


3. Making the water supply connections:
Thread the nut (1) on the supply line onto the outlet of the water supply valve (2) and tighten with a wrench. Do not overtighten.

NOTE: The hot side inlet tube is indicated by a label. Avoid twisting wires together or placing the wires close to each other and damaging.




POP-UP DRAIN INSTRUCTIONS

1. Remove the bottom gasket (3) and nut (4) from the top gasket (1) and pop-up body (2). Attach these pieces together by pushing the bottom gasket (3) down into the top of the nut (4) and twisting together.




2. Insert the pop-up body (2) into the sink. Ensure that the top gasket (1) rests securely between the top of the sink and the top of the pop-up body (2).



POP-UP DRAIN INSTRUCTIONS


3. From underneath the sink, screw the bottom gasket (3) and nut (4) assembly onto the pop-up body (2) by twisting clockwise until secure.



OPERATION INSTRUCTIONS

1. Flushing and checking for leaks:

Important: After installation is complete, remove the aerator (1) from the faucet with a coin to flush the water lines. Turn on the water supply and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts. While the water is running, check for leaks. Turn off the water and replace the aerator.



CARE AND MAINTENANCE

- Clean carefully by gently wiping with a grit-free damp cloth.
- Use only mild soap with water.
- Never use acids, harsh chemicals, or abrasive detergents to clean the faucet surface.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
There are leaks underneath the handle.	The bonnet nut has come loose and the O-ring on the cartridge is dirty or damaged.	Tighten the bonnet nut. Clean or replace the O-ring.
The aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	1. The aerator is dirty or misfitted. 2. The cartridge may be clogged.	1. Remove the aerator and check for debris in the aerator screens. 2. Remove the cartridge and check for debris. 3. Ensure the aerator is properly installed.
There are leaks from the hose underneath the deck.	The hose and discharge tube connection may be loose.	Tighten the connection between the discharge tube and hose.
The water pressure is low.	1. The connector underneath the deck is clogged with debris. 2. The aerator is clogged.	1. Turn off the water supply and disconnect the connector/aerator. 2. Unscrew the connector/aerator and clean under running water. 3. Screw the connector/aerator back. 4. Test water flow. If water pressure is still low then replace the connector/aerator.
There is no hot or cold water.	The water inlet hose was accidentally kinked during installation and is limiting the water flow through.	Reinstall the water inlet hose.


WARRANTY

This faucet has been manufactured under the highest standard of workmanship. All parts of this faucet are warranted to be free from leaks or drips during domestic use for as long as the original purchaser owns this product. **THIS EXCLUDES INDUSTRIAL, COMMERCIAL, OR BUSINESS USE.** The manufacturer will replace **FREE OF CHARGE**, under the warranty conditions the entire unit or any part (at our option) which proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. This warranty is limited to defective parts as stated. All costs of removal and installation of the faucet, including the replacement of warranty parts are the responsibility of the purchaser. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. Any damage to this faucet as a result of misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, or any use violating instructions furnished by us, **WILL VOID THIS WARRANTY.** When requesting warranty service, you will need to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. To obtain warranty service, call our customer service department at **866-439-9800**.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
1	Handle	RP13780*	YES
2	Set screw	RP50002	YES
3	Cap & O-ring	RP80767*	YES
4	Bonnet nut	RP70702	YES
5	Screw	RP50200	YES
6	Cartridge	RP20090	YES
7	Aerator	RP30187	YES
8	Deckplate	RP80612*	YES
9	Gasket	RP80768	YES
10	Quick install nut	RP70764	YES
11	Pop-up assembly	RP40269*	YES
12	2.5 mm hex wrench	RP70221	YES



* Available in Oil Rubbed Bronze Finish, Brushed Nickel Finish, Matte Black Finish, Polished Chrome Finish, Matte Black & Brushed Gold Finish, Brushed Gold Finish.


allen + roth.

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo
son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #2517125/3808649
/3808588/3808621/5706461/6288087
MODELO #67746W-612707/67746W-6104
/67746W-617001/67746W-6101
/67746W-619068/67746W-614408

GRIFO PARA BAÑO DE UNA SOLA MANIJA

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

866-439-9800, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o escriba a **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete..... 12

Información de seguridad..... 13

Preparación..... 13

Instrucciones de ensamblaje..... 13


Instrucciones de funcionamiento..... 16

Cuidado y mantenimiento..... 17

Solución de problemas..... 17

Garantía..... 18

Lista de piezas de repuesto..... 18



PIEZA		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Grifo		1
B	Placa de la cubierta		1
C	Empaque		1
D	Tuerca de acoplamiento		1
E	Ensamblaje emergente		1
F	Llave inglesa hexagonal de 2.5 mm		1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Siga atentamente las instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación adecuada.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el grifo puede soltarse y provocar lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Verifique que cumple con los códigos de construcción locales antes de comenzar la instalación.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener las piezas de repuesto.


Tiempo estimado de ensamblaje: 35 minutos (incluida la extracción del grifo antiguo)

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): llave ajustable

Herramientas útiles (no incluidas): gafas de seguridad

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- 1a.** Instalación opcional sin placa de cubierta:
Cierre el suministro de agua. Retire el grifo viejo.
Coloque el ensamblaje del grifo (A) en el orificio del lavamanos.



1b. Instalación opcional con placa de cubierta:

Cierre el suministro de agua. Retire el grifo viejo. Coloque la placa de la cubierta (B) y la empaque (C) en la parte inferior del ensamblaje del grifo nuevo (A). Coloque el ensamblaje del grifo (A) en el orificio de la placa de la cubierta (B).

1b



2. Asegure el conjunto de grifo (A) al lavamanos con la tuerca de instalación rápida de la boquilla (D) provista. Empuje hacia arriba la tuerca de instalación rápida de la boquilla (D) en el lavamanos y gire a mano para apretar.

2






Fig 1

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


3. Cómo hacer las conexiones del suministro de agua:
Enrosque la tuerca (1) de la línea de suministro en la salida de la válvula de suministro de agua (2) y apriete con una llave. No apriete demasiado.

NOTA: el tubo de entrada del agua caliente se identifica con una etiqueta. Evite enroscar los cables juntos o colocarlos cerca y evite dañarlos.




Instalación del desagüe levadizo


1. Retire la junta inferior (3) y la tuerca (4) de la junta superior (1) y del cuerpo emergente (2). Sujete las dos piezas empujando la junta inferior (3) hacia abajo en la parte superior de la tuerca (4) y enroscándolas juntas.



2. Inserte el cuerpo emergente (2) en el lavamanos. Asegúrese de que la junta superior (1) descansa de manera segura entre la parte superior del lavamanos y la parte superior del cuerpo emergente (2).




- Desde la parte inferior del lavamanos, enrosque la junta inferior (3) y el ensamblaje de la tuerca (4) en el cuerpo emergente (2) en el sentido de las manecillas del reloj hasta que quede seguro.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas:

Importante: después de completar la instalación, retire el aireador (1) del grifo con una moneda para enjuagar las tuberías de agua. Abra el suministro de agua y permita que el agua fría y caliente funcionen durante al menos un minuto cada vez. Esto elimina cualquier residuo que pueda dañar las partes internas. Mientras el agua está en funcionamiento, verifique si hay fugas. Apague el agua y reemplace el aireador.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie cuidadosa y suavemente con un paño limpio.
- Lave solo con agua y jabón suave.
- Nunca limpie la superficie con ácidos, agentes químicos fuertes ni detergentes abrasivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Hay filtraciones debajo de la manija.	La tuerca ciega se aflojó y el aro tórico del cartucho está sucio o dañado.	Apriete la tuerca ciega. Limpie o reemplace el aro tórico.
El aireador tiene filtraciones o el flujo de agua no es constante.	1. El aireador está sucio o mal colocado. 2. El cartucho puede estar obstruido.	1. Quite el aireador y compruebe que no haya suciedad en sus rejillas. 2. Quite el cartucho y compruebe que no haya suciedad. 3. Cerciórese de que el aireador esté bien instalado.
Hay filtraciones provenientes de la manguera debajo de la cubierta.	La conexión entre la manguera y el tubo de descarga puede estar floja.	Apriete la conexión entre el tubo de descarga y la manguera.
La presión de agua es baja.	1. El conector debajo de la cubierta está obstruido con suciedad. 2. El aireador está obstruido.	1. Cierre el suministro de agua y desconecte el conector/aireador. 2. Desenrosque el conector/aireador y limpie debajo del agua corriente. 3. Vuelva a enroscar el conector/aireador en su sitio. 4. Compruebe el flujo de agua. Si la presión de agua todavía es baja, sustituya el conector/aireador.
No hay agua caliente o fría.	La manguera de entrada de agua se torció accidentalmente durante la instalación y está limitando el flujo de agua.	Vuelva a instalar la manguera de entrada de agua.


GARANTÍA

Este grifo ha sido fabricado bajo los estándares de mano de obra más elevados. Todas las piezas de este grifo están garantizadas contra fugas o goteos durante el uso doméstico mientras lo posea el propietario original. ESTO EXCLUYE EL USO INDUSTRIAL, COMERCIAL O EN OFICINA. El fabricante reemplazará SIN COSTO ALGUNO, bajo las condiciones de la garantía, toda la unidad o cualquier pieza (según nuestra decisión) que presente fallas en material o en mano de obra al instalarse o usarse de manera normal. Esta garantía se limita a las piezas defectuosas tal como se estipula. Todos los costos de extracción e instalación del grifo, lo que incluye el reemplazo de las piezas en garantía, son responsabilidad del comprador. El fabricante no será responsable de daños circunstanciales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Cualquier daño a este grifo producto de un uso inadecuado, abuso, negligencia, accidente, instalación inadecuada o cualquier otro uso que infrinja las instrucciones proporcionadas por nosotros ANULARÁ ESTA GARANTÍA. Cuando pida un servicio cubierto por la garantía, deberá presentar una copia del recibo de venta como prueba de compra. Para obtener el servicio de garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#	CUBIERTA POR LA GARANTÍA
1	Manija	RP13780*	SÍ
2	Tornillo de fijación	RP50002	SÍ
3	Tapa y junta tórica	RP80767*	SÍ
4	Tuerca del bonete	RP70702	SÍ
5	Tornillo	RP50200	SÍ
6	Cartucho	RP20090	SÍ
7	Aireador	RP30187	SÍ
8	Placa de la cubierta	RP80612*	SÍ
9	Empaque	RP80768	SÍ
10	Tuerca de acoplamiento	RP70764	SÍ
11	Ensamblaje emergente	RP40269*	SÍ
12	Llave inglesa hexagonal de 2.5 mm	RP70221	SÍ



* Disponible con acabado en bronce aceitado, acabado en níquel cepillado, acabado en negro mate, acabado en cromo pulido, acabado en negro mate y dorado cepillado, acabado en dorado cepillado.