140x190mm

WARRANTY INFORMATION

1 YEAR LIMITED WARRANTY

You should first read all instructions before attempting to use this product.

A. This 1 year limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty.

NINGBO SINGFUN ELECTRIC APPLIANCECO.,LTD NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental consequential damages or limitations on long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.
This warranty gives you specific legal rights and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase.

WARRANTY INFORMATION

B. At its option, NINGBO SINGFUN ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship.

C. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.

Printed in China

OIL FILLED RADIATOR

Instruction Manual
Model:CYWE08-7
Item#1299184

Oil Filled Radiator

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS

INFORMACION DE LA GARANTIA

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑOS

Primero debe leer todas las instrucciones antes de intentar usar este producto.

A. Esta garantía limitada de 1 año se aplica a la reparación o reemplazo del producto encontrado defectuoso en material o mano de obra.
Esta garantía no se aplica al daño resultante de uso comercial, abusivo, irracional o daño suplementario. Defectos que son el resultado del desgaste normal no se considerará defectos de fabricación en virtud de este garantía.

NINGBO SINGFUN ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN EL PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO TIENE UNA DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de incidental daños consecuentes o limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que lo anterior las limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse a usted.Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Esta aplica solo al comprador original de este producto a partir de la fecha original de compra.

INFORMACION DE LA GARANTIA

B. A su opción NINGBO SINGFUN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD reparará o reemplazará este producto si se encuentra defectuoso enmaterial o mano de obra.

C. Esta garantía no cubre daños resultantes de intentos no autorizados de reparación de cualquier uso que no esté de acuerdo con el manual de instrucciones..

CYWE08-7 Impresa en China

Radiador De Aceite

Manual de instrucciones
Modelo:CYWE08-7
Artículo#1299184

Radiador De Aceite

LEA Y CONSERVE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. Keep the product out of the reach of children and pets. This product is not intended for use by children. Extreme caution is necessary when any heater is used near children or the physically challenged and whenever the heater is left operating and unattended.
3. DO NOT let here skin touch hot surfaces, as heater is hot! To avoid burns, use the handle when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 ft.(0.9 m) from all sides of the heater.
4. Always unplug the heater when not in use.
5. DO NOT use this product in bathrooms, laundry areas, or similar damp/wet indoor locations. Do not place the product where it may fall into a bathtub or other water container.
6. DO NOT run the power cord under carpeting or cover it with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange the cord away from traffic areas where it will not be tripped over.
7. To disconnect the product from an electrical outlet, turn any controls to the OFF position, and then pull directly on the plug to remove it from the outlet; do not pull on the power cord.
8. DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening of the product as this may cause electric shock or fire, or damage the heater.
9. DO NOT block air intakes or exhaust, as this may cause a risk of fire. DO NOT use the product on soft surfaces, such as a bed, where openings may become blocked.
10. DO NOT use this product in an area where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored, as this product has hot coil wiring or sparking parts inside.
11. DO NOT place the product near a bed because objects, such as pillows or blankets, can fall off and be ignited by the product.
12. Use this product only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
13. DO NOT immerse or expose the power cord, plug, or product to water or other liquids. If the product falls into water, immediately unplug it from the electrical outlet; do not touch or reach into the water. If water or other liquids reach any internal areas of this product, permanently discontinue its use.
14. Ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before relocating or cleaning it.
15. Use the heater in a vertical position only.
16. DO NOT place the product in an open sun window. Water, snow, or other weather elements could cause electrical short-circuiting in the product.
17. DO NOT use outdoors.
18. To disconnect heater, turn controls to the off position, then remove plug from outlet.
19. DO NOT plug into or unplug the product from the electrical outlet with a wet hand.
20. DO NOT operate this product if it has a damaged power cord or plug, if it malfunctions, or if it has been dropped or damaged. This product has no user-serviceable parts. DO NOT attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to an appliance repair shop of your choice for inspection and repair.
21. This appliance is not intended for use by persons (included children) with reduced physical, sensory or mental capability, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
22. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
23. This product is intended solely for indoor, non-commercial, non-industrial use in temporarily heating rooms. DO NOT use this product outdoors.
24. DO NOT operate the product continuously. Portable electric heaters are designed for finite space heating or as a supplementary heat source. They are not intended to be main sources of heat during the normal heating season.
25. DO NOT hang or wall-mount the product.
26. Place the product upright on a flat, level, stable, heat-resistant surface.

WARNING:
To avoid injury from unexpected starting or electrical shock, do not plug the power cord into a source of power during unpacking and assembly. The cord must remain unplugged otherwise you are adjusting/assembling the fireplace. If any part is missing or damaged, do not attempt to use or plug in the power cord until the missing or damaged part is correctly replaced. To avoid electric shock, use only identical replacement parts when servicing double-insulated tools.

WARNING:
To avoid injury from unexpected starting or electrical shock, do not plug the power cord into a source of power during unpacking and assembly. The cord must remain unplugged otherwise you are adjusting/assembling the fireplace. If any part is missing or damaged, do not attempt to use or plug in the power cord until the missing or damaged part is correctly replaced. To avoid electric shock, use only identical replacement parts when servicing double-insulated tools.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

LEA Y CONSERVE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones personales al utilizar electrodomésticos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las que se mencionan a continuación:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este calentador.
2. Mantenga el producto alejado del alcance de los niños y las mascotas. Este producto no debe ser utilizado por niños. Se debe tener extrema precaución cuando se utiliza cualquier calentador cerca de niños o personas discapacitadas, o cuando el calentador se deja funcionando sin vigilancia.
3. NO toque superficies calientes con la piel desnuda, ya que el calentador está caliente. Para evitar quemaduras, utilice las manijas para trasladar el calentador. Mantenga el material inflamable, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas al menos a 0.9 m. (3 pies) de todos los lados del calentador.
4. Siempre desenchufe el calentador cuando no la use.
5. Este producto no se debe usar en baños, cuartos de lavada o otras ubicaciones interiores similares húmedas o mojadas. No coloque el producto donde se pueda caer dentro de una bañera o otro contenedor de agua.
6. NO coloque el cable eléctrico debajo de alfombras, ni lo cubra con tapetes o similares. Coloque el cable lejos de zonas de tránsito y en donde nadie se pueda tropezar y caer.
7. Para desconectar el producto del tomacorriente, gire el control a la posición de apagado y luego jale directamente del enchufe para quitarlo del tomacorriente; no tire del cable eléctrico.
8. NO introduzca objetos extraños ni permita que entren en las aberturas de escape o ventilación del producto, ya que pueden provocar descargas eléctricas, incendios o dañar en el calentador.
9. NO bloquee las entradas ni salidas de aire de ninguna manera, ya que esto puede provocar el riesgo de incendio. No utilice el producto sobre superficies blandas (como una cama) donde las aberturas del calentador se pueden bloquear.
10. NO utilice este producto en zonas donde se almacenan o se utilizan gasolina, pinturas o líquidos inflamables, ya que el producto posee partes calientes y partes que forman arcos eléctricos o que echan chispas en su interior.
11. NO coloque el producto cerca de una cama porque los objetos, tales como almohadas y mantas, se pueden caer y pueden prendarse fuego por el producto.
12. Utilice este producto sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
13. NO sumerja o exponga el cable eléctrico, el enchufe o el producto en agua o en otra líquida. Si el producto se cae en el agua, inmediatamente desenchúfelo del tomacorriente, no la toque ni no saque el agua. Si el agua o otros líquidos alcanzan el área interna de este producto, suspenda permanentemente el uso.
14. Asegúrese de que el producto está desenchufado del tomacorriente y deje que se enfríe antes de cambiar su ubicación o limpiarlo.
15. Utilice el calentador únicamente en posición vertical.
16. NO coloque el producto en a cerca de ventanas abiertas. La lluvia, la nieve u otros elementos del clima pueden causar cortocircuitos eléctricos en el producto.
17. NO lo use en exteriores.
18. Para desconectar el calentador, gire los controles a la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
19. NO enchufe ni desenchufe el producto del tomacorriente con las manos húmedas.
20. NO use este producto si tiene el cable o el enchufe dañado, si no está funcionando bien o si ha caído/se ha dañado. Este producto no tiene piezas que requieran mantenimiento. No intente examinar ni reparar este producto usted mismo. Sólo personal de mantenimiento calificado debe realizar cualquier servicio. Lleve el producto a una tienda de reparaciones de electrodomésticos de su elección para que realicen una inspección y reparación.
21. Este electrodoméstico no debe ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con experiencia ni conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o aporte respecto al uso del electrodoméstico.
22. Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no juegan con el electrodoméstico.
23. Este producto está destinado para uso únicamente en interiores (no comercial, no industrial) para calefaccionar temporalmente las habitaciones. NO lo use en exteriores.
24. NO utilice este producto en forma continua. Los calentadores eléctricos portátiles están diseñados para calentar espacios limitados o como una fuente de calor suplementaria. NO están destinados a ser las fuentes principales de calor durante la estación normal de calefacción.
25. NO cuelgue ni instale en la pared el producto.
26. Coloque el producto en posición vertical sobre una superficie plana, nivelada y resistente al calor.

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Esa es una característica de seguridad. Si no puede introducir el enchufe en el tomacorriente, invierta. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. Siempre enchufe los calentadores directamente en un receptáculo o tomacorriente de pared. Nunca los utilice con un cable prolongador o un cartucho múltiple con tomas recalcadas.
(tomacorriente/enchufe múltiple)

ADVERTENCIA:
Para evitar lesiones por una descarga inicial o eléctrica inesperada, no enchufe el cable eléctrico en la fuente de alimentación durante el desembalaje y ensamblaje. El cable debe permanecer desenchufado mientras ajusta o ensambla el calentador. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente usar ni enchufar en el cable eléctrico hasta reparar o reemplazar la pieza correctamente. Para evitar una descarga eléctrica, utilice sólo piezas de repuesto idénticas si los del fabricante cuando repara una herramienta con doble aislamiento.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

FEATURES - OPERATIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Amps: 12.5
- Voltage: 120V (+5% -10%)
- Working voltage: 120V AC/60Hz

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CAUTION:
DO NOT OPERATE THIS HEATER WITHOUT CASTERS ATTACHED

NOTE: It is normal for the oil to move inside the radiator when moving the product.

1. Place the unit upside down on a flat, stable surface, ensuring it will not tip over.
2. Remove the wing nuts from the U-bolts(step 11).
3. Front caster assembly installation:
   attach the U-bolt between the rear two tiny fins secure the caster assembly with wing nuts to the U-bolt (refer to step 2-3).
   Rear caster assembly installation:
   attach the U-bolt between the rear two tiny fins secure the caster assembly with wing nuts to the U-bolt (refer to step 2-3).

NOTICE: Do not over-tighten the wing nuts.

4. Put the unit on flat surface and ensure that it sour move freely and smoothly (refer to step 4).
5. Set the unit upright and wait at least three minutes for the oil to settle before turning on.

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: Do not operate the product until fully assembled (including casters).

1. Place the product upright on a flat, level, stable, heat-resistant surface. Plug in the power cord, and then remove the cord from the cord storage panel. The power indicator will illuminate after being plugged in.

WARNING: Operate the product in an upright position only.

2. Turn the thermostat control knob clockwise to its maximum range.
3. Mode Control Knob (Figure 2): Use this knob to set the heat setting:
   " I " – Low heat setting (600 watts)
   " II " – Medium heat setting (900 watts)
   " III " – High heat setting (1500 watts)
4. When the desired ambient temperature is reached, slowly turn the thermostat knob back toward MIN until it clicks. The product will cycle on and off to maintain that setting.

NOTE: The product may emit an odor during first use; this is normal. Ventilate the area as needed.

5. Turn off the product by rotating the Mode Control Knob to the "0" position, and then unplug the product from the electrical outlet.

WARNING: Always unplug the product when it will be left unattended or not in use.

SAFETY PROTECTION SYSTEMS
This product has protection safeguards that shut off the product when parts become excessively hot or if it tips over. If the product shuts off, immediately turn the

Figure 1



CLEANING / MAINTENANCE TROUBLESHOOTING

Control to the "0" position and unplug it from the electric outlet. If tipped over: Place the product on a flat, level, stable surface in order to prevent the product from tipping over again.

TIP: Always install and maintain at least one smoke detector in good operating condition on each floor of your home. Periodically check and/or replace the battery in your smoke detector with a new battery.

Figure 2



CLEANING/MAINTENANCE

WARNING: Do not attempt to disassemble this product for any reason, as incorrect re-assembly could cause a risk of fire or electric shock. Only qualified service personnel should perform any servicing.

WARNING: Always unplug the product from the electrical outlet and allow it to cool before cleaning or storing it.

NOTICE: This product is permanently lubricated at the factory before shipping and will not require further lubrication for the life of the product.

WARNING: Do not allow water or other liquids to enter the interior of this product.

NOTICE: Do not use abrasive cleaners/pads to clean the product.

- Clean only the exterior surfaces by wiping with a soft, damp cloth, and allow the product to dry completely before storing or using. Dust can be removed from any vents using a small vacuum.
- To store, wind and secure the power cord using a twist tie or rubber band, and then place the product in a cool, dry location.

TROUBLESHOOTING

If your heater shuts off unexpectedly or fails to operate.

POSSIBLE CAUSE:

1. No electric power.
2. One of the safety features may have activated to prevent overheating, including the tip-over safety switch.

CORRECTIVE ACTION:

1. Be sure the power cord is plugged into a working electrical outlet.
2. Check your thermostat setting. The heater may be off because it has reached the desired temperature setting.

If you have any questions regarding your product or would like to learn more about other products, please call us at 888-707-7393. For inquiries regarding recycling and proper disposal of this product, please contact your local waste management facility.

CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Amperes: 12.5
- Potencia: 120 W (+5% -10%)
- Voltaje de funcionamiento: 120V AC/60Hz

INSTRUCCIONES DE ARMADO

PRECAUCION:
NO SE PUEDE UTILIZAR LA BARADOR SIN CASTERS FIJADAS

NOTA: Es normal que el aceite se mueva dentro del radiador al mover el producto.

1. Coloque la unidad boca abajo sobre una superficie plana y estable, cuyaprotege de que no se vuelque.
2. Retire los tornos de mariposa de los pernos en U (paso 11).
3. Instalación del conjunto de ruedas delanteras: Fije el conjunto de ruedas bajo la colchetera frontal y luego asegure el conjunto de ruedas con tornos de mariposa al perno en U (consulte los pasos 2 y 3)
   Instalación del conjunto de ruedas traseras: Fije el perno en U entre las dos aletas traseras y luego asegurela el conjunto de ruedas con tornos de mariposa al perno en U (consulte el paso 2 y 3).

AVISO: No apriete demasiado los tornos de mariposa.

4. Coloque la unidad en una superficie plana y asegúrese de que pueda moverse libremente y sin problemas. (refiérase al paso 4).
5. Set the unit upright and wait at least three minutes for the oil to settle before turning on.

Figure 1



INSTRUCCIONES DE USO

ADVERTENCIA: No encienda el producto hasta que esté completamente ensamblado(incluidas las ruedas.

1. Coloque el producto en posición vertical en una superficie plana, nivelada, estable y resistente al calor, y luego desenrosque el cable eléctrico, removiéndo completamente del cartrato de almacenamiento del cable. El indicador de alimentación se iluminará cuando se conecte.

ADVERTENCIA: Utilice el producto únicamente en posición vertical.

2. Gira la perilla de control en dirección de las manecillas del reloj hasta su rango máximo.
3. Perilla de control(principal (Figura 2): Utilice esta perilla para configurar la temperatura:
   " I " Ajuste de temperatura bajo (600 vatios)
   " II " Ajuste de temperatura media (900 vatios)
   " III " Ajuste de temperatura alto (1500 vatios)
4. Cuando la habitación alcance la temperatura deseada, lentamente gira la perilla del termostato para atrás hacia MIN hasta que escucha un clic. El producto alternará entre encendido y apagado para mantener la temperatura establecida.

NOTA: El producto puede emitir un olor durante su primer uso; esto es normal. Ventile el área según se necesite.

LIMPIEZA/MANTENIMIENTO DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS

5. Apague el producto al mover la perilla de control principal a la posición "0" y luego desenchufe el producto del tomacorriente.

ADVERTENCIA: Siempre desenchufe el producto cuando esté sin supervisión o no en uso.

SUTIMAS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD
Este producto tiene protecciónes preventivas que apaga el producto cuando se sobrecalientan o se vuelcan las partes. Si el producto se apaga, retírelo inmediatamente la perilla de control principal a la posición "0" y luego desenchúfelo del tomacorriente. Si se vuelca: Coloque el producto en una superficie plana, nivelada y estable para evitar que se vuelque.

SUGERENCIA: Siempre instale y tenga al menos un detector de humo en buenas condiciones de funcionamiento en cada piso de su hogar. Verifique periódicamente y/o reemplace la batería del detector de humo por una nueva batería.

Figure 2

LIMPIEZA / MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: No intente desmontar este producto por ninguna razón, pues el nuevo ensamblé incorrecto podrín causar un riesgo de fuego o de descarga eléctrica. Solamente los personales de servicio calificados deben llevar a cabo el servicio.

ADVERTENCIA: Desenchufe el producto del enchufe eléctrico y permita siempre que se refrescque antes de la limpieza o de almacenarlo.

AVISO: Este producto ya lubrica permanentemente en la fábrica antes del envío y no requerirá la lubricación adicional para la vida del producto.

ADVERTENCIA: No permita que el agua o otros líquidos ingresen al interior del producto.

AVISO: No utilice los limpiadores/los cojines abrasivos para limpiar el producto.

- Limpie solamente la superficie exterior limpiándo con un paño suave, húmedo, y permite que el producto se seque totálmente antes de almacenar o de usar. El polvo se puede quitar de cualquier respiradero usando un pequeño vacío.
- Almacenar, enrolle y asegure el cable eléctrico ananda un lazo de torsadera o una goma, y después coloca el producto en una localización fresca, seca.

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS
El calentador se apaga o deja de funcionar inesperadamente.

CAUSA POSIBLE:

1. No hay alimentación eléctrica.
2. Alguna de las opciones de seguridad debe de haberse activado para prevenir el sobrecalentamiento, que incluye el interruptor de seguridad en caso de volcarse.

ACCIÓN CORRECTIVA:

1. Asegúrese de que el cable eléctrico está enchufado en un tomacorriente que funcione.
2. Verifique la configuración del termostato.
   El calentador puede estar apagado por que ha alcanzado la configuración de temperatura deseada.

Si tiene preguntas relacionadas con este producto o si está interesado en conocer otros productos, póngase llamarnos al 888-707-7393. Para preguntas relacionadas con el reciclaje y la correcta eliminación de este producto, por favor pregunte en contacto con su centro local de gestión de residuos.