



## Vanity Installation Instructions

### Tools and Materials Recommended for Installation:

A team of two persons will ease the assembly and installation process

- Hammer
- Variable Speed Drill
- Screwdrivers (Phillips & Flat Head)
- Level
- Tape Measure
- Stud Finder
- Wood Shims
- Adjustable Wrench
- Socket & Ratchet (for Lag Bolts)
- Toggle Bolts (toggle nut, machine screw, washer) (Optional)

### Step 1: Locate Wall Studs

- Determine the exact area on the wall where the cabinet is to be placed.
- Locate at least one (1) wall stud within the desired area. If a wall stud is not present, we recommend toggle bolts or an appropriate wall anchor.

### Step 2: Install Vanity

- Use wood shim(s) (not provided) to adjust vanity until level.
- Drill 1/4" diameter hole in vanity back wall/back rail.  
Drill 1/8" diameter pilot hole into center of stud.  
Note: As you drill holes into wall, use caution to avoid damaging water line/drainage system or electrical wires.
- Fasten the vanity to the wall studs through inside of cabinet.

### Step 3: Attach Hardware

- Knobs/Pulls are located inside the vanity.  
Attach to the door(s)/drawer(s)

## Instrucciones para la instalación del juego de tocador

### Herramientas y materiales recomendados para la instalación:

Un equipo de dos personas facilitará los procesos de ensamblaje y de instalación

- Martillo
- Taladro de velocidad variable
- Destornilladores (Phillips y cabeza plana)
- Nivel
- Cinta métrica
- Localizador de montantes
- Calzas de madera
- Llave inglesa ajustable
- Casquillo y trinquete (para tornillo de rosca para madera)
- Pernos acodados (tuerca acodada, tornillo mecánico, arandela) (opcional)

### Paso 1: Localice los montantes de la pared

- Determine el área exacta en la pared donde se colocará el gabinete.
- Localice al menos un (1) montante de pared dentro del área deseada. Si no es posible sujetarlo a un montante de la pared, se recomienda el uso de pernos acodados o una ancla apropiada para pared.

### Paso 2: Instale el tocador

- Utilice calza(s) de madera (no proveídas) para ajustar el tocador hasta nivelarlo.
- Taladre un orificio de 1/4" de diámetro en el riel trasero/ pared del tocador. Taladre un orificio guía de 1/8" en el centro del montante. Nota: Conforme vaya perforando los agujeros en la pared, tenga cuidado para evitar daños en el sistema de drenaje o en los alambres eléctricos.
- Fije el tocador en los montantes de la pared por dentro del gabinete.

### Paso 3: Fije los herrajes

- Las perillas/tiradores están localizadas adentro del tocador de baño. Fíjelas a la(s) puerta(s)/gaveta(s).

