

- 1) Pass threaded studs on lower arm through holes in lower part of canopy.

2) From inside canopy, thread one ball knob onto each threaded stud protruding from canopy. tighten ball knobs to secuerrw arm in place.

3) Pass hole in large top trim piece down over threaded pipe on top of roof of fixture.

4) Pass hole in small top trim piece down over threaded pipe protruding from top of large trim piece.

5) Lower top arm down to fixture. Pass hole in scroll of top arm over threaded pipe protruding from trim piece on top of roof.

6) Pass threaded studs on back of top arm through top two hole in canopy.

7) Thread finial on to end of threaded pipe protruding from scroll of top arm.

8) From inside canopy, thread one ball knob onto each threaded stud protruding from canopy. Tighten ball knobs to secure top arm in place.

9) TURN OFF POWER.
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.

10) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.

11) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.

12) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires
-
- 13) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
- | | |
|---|---|
| Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer | Clear, Brown, Gold or Black with tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire
- 14) Push fixture to wall, carefully passing mounting screws through holes in fixture.

15) Thread threaded balls onto mounting screws. Tighten threaded balls to secure fixture to wall.

To open door on fixture to access bulb: Lift up on latch on edge of glass door.
-
- INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOORS AND/ OR IN WET LOCATIONS.

16) Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger that the canopy on all sides. Any gaps between the mounting surface and canopy exceeding 3/16" should be corrected as required.

17) With silicone caulking compound, caulk completely around where back of canopy meets the wall surface to prevent water from seeping into outlet box.
- SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.

VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.
- Date Issued: 9/25/15
- IS-49702-US

- 1) Pase los espárragos roscados en el brazo inferior a través de los agujeros en la parte inferior del escudete.

2) Desde dentro del escudete, enrosque una perilla redonda en cada vástago roscado que sobresale del escudete. Apriete las perillas redondas para asegurar el brazo en su lugar.

3) Pase el agujero en el adorno superior grande hacia abajo sobre el tubo roscado encima del techo del artefacto.

4) Pase el agujero en el adorno superior pequeño hacia abajo sobre el tubo roscado que sobresale de la parte superior del adorno grande.

5) Baje el brazo superior hacia el artefacto. Pase el agujero del adorno en espiral del brazo superior sobre el tubo roscado que sobresale del adorno en la parte superior del techo.

6) Pase los espárragos roscados en la parte de atrás del brazo superior a través de los dos agujeros superiores en el escudete.

7) Enrosque el capuchón en el extremo del tubo roscado que sobresale del adorno en espiral del brazo superior.

8) Desde dentro del escudete, enrosque una perilla redonda en cada vástago roscado que sobresale del escudete. Apriete las perillas redondas para asegurar el brazo superior en su lugar.

9) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".

10) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.

11) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.

12) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido) Después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.
- A

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

CONECTOR DE ALAMBRE (NO SE PROVEE)

TIERRA ARTEFACTO

DEPRESIONES

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

B

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

TIERRA ARTEFACTO

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

ARANDELA CONCAVA
-
- 13) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.
- | Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
|--|--|
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral
- 14) Empuje la unidad contra la pared, pasando con cuidado al tubo roscado a través del agujero.

15) Sujete la unidad contra la pared apretándola con la bola roscada.

Para abrir la puerta en el artefacto para acceder a la bombilla: levante el pestillo (pasador) en el borde de la puerta de vidrio.
- INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL ARTEFACTO AL AIRE LIBRE Y/O EN UN LUGAR MOJADO.**

16) La superficie de montaje debe estar limpia, seca, ser plana y 1/4" más grande que el esdudete en todos los bordes. Cualquier espacio libre entre la superficie de montaje y el escudete que exceda de 3/16" debe corregirse según se requiera.

17) Calafatee totalmente con compuesto de calafatear de silicona alrededor donde el escudete sienta en la superficie de la pared para impedir la entrada de agua en la caja de conexiones.
- SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.
- Date Issued: 9/25/15

IS-49702-US