



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

# Instructions for Installing Pole-Wrap®

**Step 1:** Measure the length of the pole to be covered. Roll up Pole-Wrap and mark your length measurement with a pencil. Cut the roll on your mark with a fine tooth saw (see Fig. 1).

**Step 2:** Take time to flex each panel of Pole-Wrap so that it will conform to the pole surface. Folding panels against a sharp table edge works well here.

**Step 3:** Using a utility knife, cut the width along a v-groove so Pole-Wrap just overlaps when test wrapped around the pole (see Fig. 2). The adhesive applied later will take up space, eliminating this overlap and produce an invisible seam.

**Step 4:** Apply any quality brand of construction adhesive around the pole using a caulking gun. Space ¼" beads around the pole about every 10 inches. Add two full length vertical beads to hold the Pole-Wrap ends evenly together (see Fig. 3).

**Step 5:** After the adhesive is applied, promptly wrap Pole-Wrap around the pole. Start with the inside middle and pull the ends around toward you until they meet (see Fig. 3). Wrap masking tape around the outside of the finished pole to hold Pole-Wrap in place until the adhesive is dry.

**Step 6:** (Steps 6-8 for optional cap and base) Start with the bottom layer of the base and apply construction adhesive to the underside of both halves. Position the halves around the pole and wrap masking tape around the perimeter to hold the halves firmly together (see Fig. 4). Do the same with the top layer of the base. Press both layers firmly against the carpet or bare floor.

**Step 7:** Position the halves for the cap (same as top layer of base, but inverted) around the pole and tape the perimeter to hold the two halves together (see Fig. 4). Apply construction adhesive to the top side of both halves.

**Step 8:** Slide the taped cap unit up along the pole and press it firmly against the ceiling. Use two strips of masking tape (blue for painted surfaces) to hold the cap unit in place (see Fig. 5).

**Step 9:** After the adhesive is dry, remove all of the tape from the cap, base and Pole-Wrap. Trim away any excess adhesive with a utility knife. Paint or stain as you would any other wood surface. Three light coats of polyurethane looks great.

Things you will need:

1. Tape Measure
2. Pencil
3. Fine Tooth Saw
4. Utility Knife
5. Caulking Gun
6. Tube Construction Adhesive
7. Masking Tape





Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

## Instrucciones para la instalación del recubrimiento Pole-Wrap®

**Paso 1:** Mida la longitud del poste que desea cubrir. Enrolle el recubrimiento Pole-Wrap y marque la medición de longitud con un lápiz. Con un serrucho de dientes finos corte el rollo en la marca que realizó (ver Fig. 1).

**Paso 2:** Tómese el tiempo de flexionar cada panel del recubrimiento Pole-Wrap de tal forma que se adapte a la superficie del poste. Para hacerlo puede resultar de ayuda doblar los paneles sobre el borde de una mesa.

**Paso 3:** Con un cortante, corte el ancho por la ranura en v de tal forma que el recubrimiento Pole-Wrap se superponga cuando pruebe colocarlo alrededor del poste (ver Fig. 2). Luego, el adhesivo ocupará lugar y eliminará esta superposición, y quedará una unión invisible.

**Paso 4:** Aplique cualquier marca de adhesivo de construcción de calidad alrededor del poste con una pistola de enmasillar. Coloque pegamento en forma de puntos de ¼" alrededor del poste cada 10 pulgadas. Agregue dos puntos verticales en toda la extensión para sostener los extremos del recubrimiento Pole-Wrap unidos en forma pareja (ver Fig. 3).

**Paso 5:** Luego de aplicar el adhesivo, recubra el poste con Pole-Wrap sin perder tiempo. Comience desde la parte del medio y tire de los extremos hasta que se unan (ver Fig. 3). Coloque cinta de enmascarar alrededor del poste terminado para sostener en su lugar el recubrimiento Pole-Wrap hasta que se seque el adhesivo.

**Paso 6:** (Pasos 6-8 para la tapa y la base) Comience con la capa inferior de la base y aplique adhesivo de construcción en la parte inferior de ambas mitades. Coloque las mitades alrededor del poste y envuélvalas en cinta de enmascarar alrededor del perímetro para que las mitades queden unidas firmemente (ver Fig. 4). Haga lo mismo con la capa superior de la base. Presione las dos capas firmemente contra la alfombra o el piso.

**Paso 7:** Coloque las mitades de la tapa (de la misma forma que la capa superior de la base, pero invertida) alrededor del poste y coloque cinta en el perímetro para sostener las dos mitades unidas (ver Fig. 4). Aplique adhesivo de construcción en la parte superior de ambas mitades.

**Paso 8:** Deslice la unidad de la tapa unida por el poste y presiónela firmemente contra el techo. Use dos tiras de cinta de enmascarar (azul para superficies pintadas) para sostener la unidad de la tapa en su lugar (ver Fig. 5).

**Paso 9:** Luego de que se seque el adhesivo, retire toda la cinta de las bases y tapas y del recubrimiento Pole-Wrap. Recorte cualquier exceso de adhesivo con el cortante. Pinte o tiña de la misma forma que haría en cualquier otra superficie de madera. Con tres manos livianas de poliuretano queda muy bien.

*Necesitará:*

1. Cinta para medir
2. Un lápiz
3. Un serrucho de dientes finos
4. Un cortante
5. Una pistola para enmasillar
6. Un tubo de adhesivo para construcción
7. Cinta de enmascarar

