

American Standard

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SELF RIMMING LAVATORY

1. Cut opening in countertop for lavatory to be installed using full size template. Check fitting and fixture clearance in countertop before applying a sealing compound.
2. Apply a sealing compound to underside of lavatory rim. Place lavatory into cutout.
3. Add or remove extra sealing compound around base of lavatory rim. Form fillet with wet finger or sponge.
4. Carefully wipe excess compound from countertop and lavatory rim with damp cloth or sponge.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU LAVABO SUR LE COMPTOIR

1. Découper une ouverture dans la coiffeuse pour l'installation du lavabo à l'aide du gabarit pleine grandeur. Vérifier l'espace pour la tuyauterie et l'appareil sous le comptoir avant d'appliquer le scellant.
2. Appliquer un scellant sur la surface de montage du lavabo. Placer le lavabo dans l'ouverture.
3. Ajouter ou enlever le surplus de scellant autour de la surface de montage du lavabo. Former une fine ligne avec le doigt ou une éponge humide.
4. Essuyer soigneusement le surplus de scellant sur la coiffeuse et le lavabo avec un linge ou une éponge humide.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE UN LAVAMANOS CON BORDE

1. Corte el agujero en la cubierta donde va a instalar el lavamanos usando como guía la plantilla de tamaño natural. Verifique los espacios para las llaves y demás accesorios en la cubierta antes de aplicar el sellante.
2. Aplique el sellante por debajo del borde del lavamanos. Coloque el lavamanos en el agujero.
3. Agregue o quite el exceso de sellante alrededor del borde del lavamanos. Moldee un filete delgado con el dedo o una esponja húmeda.
4. Cuidadosamente limpie el exceso de sellante del borde del lavamanos y la cubierta con un trapo o esponja húmeda.

0406 TROPIC ROUND
0490 / 0491 RONDALYN
0427 / 0433 CADET ROUND

12

WHEN PRINTED FULL SCALE, THIS MARK SHOULD MEASURE 12" AS NOTED
AMERICAN STANDARD IS NOT RESPONSIBLE FOR INCORRECT COUNTERTOP CUTOUT
IF THIS TEMPLATE IS NOT PLOTTED TO FULL SCALE

0346 COLONY
0405 TROPIC OVAL
0462 ROPETWIST
0475 / 0476 AQUALYN
0530 SEYCHELLE
9494 / 9495 / 9498 CADET UA

730420-400, REV F

0498 ROSELYN

0406 TROPIC ROUND
0490 / 0491 RONDALYN
0427 / 0433 CADET ROUND

0346 COLONY
0405 TROPIC OVAL
0462 ROPETWIST
0475 / 0476 AQUALYN
0530 SEYCHELLE
9494 / 9495 / 9498 CADET UA

0498 ROSELYN

DESCRIPTION				CUTOUT TEMPLATE			
F	ADDED 9494/9495/9498	1/30/2012	16894	AMERICAN STANDARD PLUMBING PRODUCTS			
E	ADDED 0346	6/5/2009	06902				
D	ADDED 0433	6/4/2009	06896				
C	ADDED 0406 AND 0406	10/7/08	05383				
B	UPDATED	9/15/03	C-V-C-03 700-164				
A	Added 0462	10/11/02	C-V-C-02 700-764	APPROVED		DATE 11/4/99	DRAWING NUMBER
REF.	DESCRIPTION	DATE	E.C.N.	SUPERSEDES		SCALE FULL	730420-400

F