

PVT® TOP-LOCK SLATS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. INSERT SLATS DOWN VERTICALLY WITH THE HALF MOON HOLES ON TOP.
2. THREAD THE FLEXIBLE LOCKING CHANNEL HORIZONTALLY THROUGH THE HALF MOON HOLES IN EACH SLAT.
 - AFTER SLATS ARE LOCKED INTO PLACE, SLATS WILL BE EVENLY ALIGNED AND HAVE A STRAIGHT EDGE APPEARANCE ON TOP.

1. INSÉREZ LES LATTES VERTICALEMENT VERS LE BAS AVEC LES TROUS EN DEMI-LUNE SUR LE DESSUS.
2. ENFILEZ LE CANAL DE VERROUILLAGE FLEXIBLE HORIZONTALEMENT DANS LES TROUS EN DEMI-LUNE POUR CHAQUE LATTE.
 - APRÈS QUE LES LATTES SOIENT BIEN EN PLACE, ELLES SERONT ALIGNÉES UNIFORMÉMENT POUR OBTENIR L'APPARENCE D'UNE LIGNE DROITE SUR LE DESSUS.

1. INSERTE LOS LISTONES VERTICALMENTE HACIA ABAJO CON LOS AGUJEROS DE MEDIA LUNA EN LA PARTE DE ARRIBA.
2. INTRODUZCA EL CANAL DE BLOQUEO FLEXIBLE DE FORMA HORIZONTAL A TRAVÉS DE LOS AGUJEROS DE MEDIA LUNA EN CADA LISTÓN.
 - DESPUÉS DE QUE LOS LISTONES QUEDEN BLOQUEADOS EN SU SITIO, ESTOS SE ALINEARÁN DE MANERA UNIFORME Y LOS BORDES SE VERÁN RECTOS EN LA PARTE SUPERIOR.

