

Instructions:

Foam Tape should be stored in an interior dry location. Tape expansion will be faster at higher temperatures and slower at lower temperatures. Ideal installation temperature is 75°F (24°C). Surfaces where material is being applied should be dry and cleaned of dirt, oils, grease, etc. For best adhesion results, use within two years of purchase. Only open materials that will be immediately used. To open, remove shrink wrap and cut through liner. Remove liner to expose adhesive and press adhesive face to the surface. Allow 3 to 4 hours to reach full expansion, depending on conditions.

Tip: For faster expansion in cold conditions keep the material warm before use and, if desired, apply heat from a hair dryer to installed material to accelerate expansion.

Instrucciones:

La cinta adhesiva de espuma debe almacenarse en un lugar seco en interiores. La expansión de la cinta adhesiva ocurrirá con mayor rapidez a temperaturas más altas, y de forma más lenta a temperaturas más bajas. La temperatura ideal para la instalación es 75° F (24° C). Las superficies donde se va a aplicar el material deben estar secas y libres de suciedad, aceites, grasas, etc. Para obtener una mejor adhesión, use dentro de los dos años de haber realizado la compra.

Abra sólo el material que se va a utilizar de inmediato. Para abrir, quite la envoltura que se retrae y corte a través del protector. Quite el protector para exponer el adhesivo, y presione la cara con el adhesivo hacia la superficie. Permita que transcurran de 3 a 4 horas para alcanzar la expansión completa, dependiendo de las condiciones.

Consejo: Para lograr una expansión más rápida en condiciones frías, mantenga el material tibio antes del uso y, si lo desea, aplique calor desde un secador de pelo al material instalado para acelerar la expansión.



QUESTIONS? | PREGUNTAS?

800.654.8454

MDBUILDINGPRODUCTS.COM

