

allen + roth™

CARE & MAINTENANCE



Always use protective equipment when cutting and installing your Allen + Roth countertop.

PRIOR TO INSTALLATION


- Allow your countertop to acclimate for 72 hours prior to installation. Sand and apply a finish immediately after acclimating.
- The wood may bow slightly upward at the edges if it is stored for a long period of time. To return the surface to its original condition, turn it over and lay it on its face until it's reformed to its original shape.
- Check the color and finish of your surface before installation. You cannot return or exchange the product once it has been altered or installed.
- Keep in mind that wood is a natural material, so each surface can vary slightly in color, tone, and characteristics. This adds to its beauty.
- Lightly sand all surfaces of your Allen + Roth countertop with 120 grit sandpaper, in the direction of the wood grain, prior to applying finish.
- All surfaces of the Allen + Roth countertop must be finished. This includes top, bottom, edges and ends. Typical finish options include oil, wax, sealant, stain, urethanes, and acrylic.

DURING INSTALLATION

- Reapply finish, according to the manufacturer's instructions, to any areas that have been cut during the installation process.

FOR DAILY USE

- Clean the countertop in accordance with the finish manufacturer's instructions.
- Do not use harsh or abrasive cleansers or chemicals to clean the countertop.
- Do not place hot items directly on the surface.
- Avoid cutting directly on the wood, as this could damage the surface.

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including respirable wood dust which is known in the State of California to cause cancer. For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov/wood

*Warranty is void if the surface is not sanded and sealed or finished.

allen + roth™

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



Siempre use equipo de protección al cortar e instalar su encimera Allen + Roth.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Permita que su encimera se aclimate durante 72 horas antes de la instalación. Lijar y aplicar un acabado inmediatamente después de aclimatarse.
- La madera puede combarse ligeramente hacia arriba en los bordes si se almacena durante un largo período de tiempo. Para devolver la superficie a su estado original, déle la vuelta y colóquela boca abajo hasta que vuelva a su forma original.
- Verifique el color y el acabado de su superficie antes de la instalación. No puede devolver ni cambiar el producto una vez que haya sido modificado o instalado.
- Tenga en cuenta que la madera es un material natural, por lo que cada superficie puede variar ligeramente en color, tono y características. Esto se suma a su belleza.
- Ligeramente lije todas las superficies de su encimera de Allen + Roth con papel de lija de grano 120, en la dirección del grano de madera, antes de aplicar el acabado.
- Todas las superficies de la encimera Allen + Roth deben estar acabadas. Esto incluye la parte superior, inferior, los bordes y los extremos. Las opciones típicas de acabado incluyen aceite, cera, sellador, tinte, uretano y acrílico.

DURANTE LA INSTALACIÓN

- Vuelva a aplicar el acabado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en cualquier área que haya sido cortada durante el proceso de instalación.

PARA USO DIARIO

- Limpie la encimera de acuerdo con las instrucciones del fabricante del acabado.
- No utilice limpiadores duros o abrasivos ni productos químicos para limpiar la encimera.
- No coloque objetos calientes directamente sobre la superficie.
- Evite cortar directamente sobre la madera, ya que esto podría dañar la superficie.

⚠️ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el polvo de madera respirable, que se sabe que en el estado de California causa cáncer. Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov/wood

*La garantía es nula si la superficie no está lijada y sellada o terminada.