

DIRECTIONS / INSTRUCCIONES:

1. Place closed socket in desired location and screw to solid surface to secure.

1. Coloque el dado cerrado en la ubicación deseada y enrósquelo a una superficie sólida para asegurarlo.

2. Repeat with open socket with open end facing up to cradle the rod.

2. Repita la operación con el dado abierto con el extremo que está abierto hacia arriba para sostener la varilla.

3. Place rod up to 1-3/8-in diameter in closed socket. Drop other end of rod into the open socket.

3. Coloque la varilla hasta 3,49 cm de diámetro en un soporte cerrado. Coloque el otro extremo de la varilla en el soporte abierto.

