

Installation Instructions

Step One

Measure door opening width (inside jamb). If smaller than pre-cut casing header, go to step 2. If measurement is the same as the pre-cut, go to step 3.

Step Two

Mark the casing header for the appropriate length. Saw casing header along miter mark (45°). Usually the casing header should be cut long enough to reveal approximately 3/16" of the frame edge.

Step Three

Install casing with finishing nails. Begin with header, leaving 3/16" reveal between the inside edge of opening. Make sure header is equal distance above opening at each end and centered left to right. Then install side casing legs, trimming the bottom of each piece if necessary.

Installation

Première étape

Mesurez la largeur de l'ouverture de la porte (piédroit intérieur). Si elle est plus petite que le linteau d'encadrement prédécoupé, passez à la deuxième étape. Si les mesures sont les mêmes que celles du linteau prédécoupé, passez à la troisième étape.

Deuxième étape

Déterminez la longueur appropriée du linteau d'encadrement en y faisant une marque. Sciez le linteau d'encadrement en ligne avec l'onglet (45 °). Généralement, il faut couper le linteau d'encadrement suffisamment pour laisser une jouée d'environ 0,48 cm (3/16 po) du bord de l'encadrement.

Troisième étape

Installez l'encadrement à l'aide de clous de finition. Commencez par le linteau, en laissant une jouée de 0,48 cm (3/16 po) entre le bord intérieur de l'ouverture. Assurez-vous que le linteau soit à égale distance au-dessus de l'ouverture à chaque extrémité et centré de gauche à droite. Ensuite, installez les piédroits latéraux d'encadrement, en coupant le bas de chaque piédroit au besoin.

Instrucciones de instalación

Primer paso

Mida el ancho de la abertura de la puerta (jamba interior). Si es menor que el cabecero del marco precortado, diríjase al segundo paso. Si la medida es igual a la medida del marco precortado, diríjase al tercer paso.

Segundo paso

Marque el cabecero del marco según el largo apropiado. Con una sierra a inglete, corte el cabecero del marco a lo largo de la marca (45°). Por lo general, el cabecero del marco debería cortarse suficientemente largo para dejar al descubierto alrededor de 3/16 de pulgada del borde del marco.

Tercer paso

Instale el marco con clavos sin cabeza. Empiece por el cabecero y deje 3/16 de pulgada al descubierto en el extremo interior de la abertura. Asegúrese de que cada extremo del cabecero quede a la misma distancia sobre la abertura y de que el cabecero quede centrado de izquierda a derecha. Luego, instale los laterales del marco, y si es necesario, corte la parte inferior de cada pieza.