



### INSTALLATION:

1. Close, disconnect power and disengage the door.
2. Fasten C clamps to doors, above both rollers to prevent door from opening.
3. Replace the new handle and fasten with hardware.

### INSTALACIÓN:

1. Cierre, desconecte la alimentación y desenganche la puerta.
2. Asegure las abrazaderas en C a las puertas, por encima de los dos rodillos para evitar que la puerta se abra.
3. Reemplace con la manija nueva y asegure con los aditamentos.

TOOLS REQUIRED  
HERRAMIENTAS NECESARIAS

