

1



- Clean and dry your flat window frame surface
- Measure and trim your pleated shade
- Nettoyez et séchez la surface de votre cadre de fenêtre plat
- Mesurez et coupez votre abat-jour plissé
- Limpiar y secar la superficie debe ser plana del marco de la ventana
- Mide y recorta tu persiana plisada

2



- Peel off the protective backing off of the adhesive
- Décollez la bande protectrice
- Despegue la parte protectora del adhesivo

3



- Stick the shade to your window frame
- Collez l'abat-jour sur le cadre de votre fenêtre
- Pegue la persiana al marco de su ventana

1 Coupez-le.

2 Pelez-le.

3 Collez-le.

1 Trim it.

2 Peel it.

3 Stick it.



Operate Shade with included clips

Actionner l'abat-jour avec des clips inclus

Ajuste la persiana con las pinzas incluidas

