

# PROJECT SOURCE.

#0503903

## Medicine Cabinet Gabinete para medicina

### Remove protective film from frame.

For recess mount, punch out blind holes in sides of cabinet body. For surface mount, punch out blind keyholes in back of cabinet. Carefully punch out holes with sharp instrument.

Surface Mount: Use a 3/32-in. drill bit and (4) #10 x 2-in. long pan head wood screws for stud installation. Use a 1/4-in. drill bit and (4) 1/8-in. molly bolts sized to the appropriate wall for drywall installation. Recess Mount: Use a 3/32-in. drill bit and (4) 1-1/4-in. long pan head wood screws.

### Retire la película protectora del marco.

Para instalar en un espacio para empotrar, perforo orificios ciegos en los laterales del cuerpo del botiquín. Para instalar al ras, perforo agujeros en la parte trasera del botiquín. Perfore los orificios cuidadosamente con un instrumento cortante.

Instalación al ras: Utilice una broca de 3/32 pulg. y 4 tornillos de cabeza plana para madera largos No.10 x 2 pulg. para instalar en el montante. Utilice una broca de 1/4 pulg. y 4 tornillos expansibles de 1/8 pulg. del tamaño adecuado para el espesor de la pared para la instalación en la mampostería. Instalación en espacio para empotrar: Utilice una broca de 3/32 pulg. y 2 tornillos de cabeza plana para madera largos de 1-1/4 pulg. para instalar.

Model # / Modelo #: X4311MV

Assembled in the U.S.A. with Foreign & Domestic  
Parts / Ensamblado en los EE.UU. con piezas  
extranjeras y nacionales

Distributed by / Distribuido por:  
Lowe's Home Centers LLC  
1000 Lowe's Blvd.  
Mooresville, NC 28117

UPC10691 • 21-0085

