

13033 1" Woven Ball (Double)
242763-758-L50
242767-758-L50
A+R - Instruction Insert Artwork

6.4 in (16.26 cm)

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO #0333940/0333939

DOUBLE DRAPERY ROD SET
ENSEMBLE DE TRINGLES DOUBLES
CONJUNTO DE VARILLAS DOBLES PARA CORTINA

MODELE/MODELO #242763-758-L50/242767-758-L50

allen + roth™
classic style with a modern twist™

APPROVED
TO PRINT

Be sure to read all instructions before starting.

Care Instructions
Clean with a soft cloth. Do not use abrasive cleaning agents, solvents, or polishes as they may damage the finish.

Estimated Assembly Time
Approximately 30 minutes

Tools Needed (not included)

- Drill with 3/16 in. drill bit
- Phillips screwdriver
- Level (recommended)

Bracket Installation (Fig. 1)

1. Using bracket as a guide, locate desired position and mark on wall for mounting screws.
2. Set bracket aside and drill pilot holes into wall with 3/16 in. drill bit. Insert wall anchors. (Wall anchors may not be necessary for all applications.)
3. Attach bracket to wall using screws provided.
4. Repeat steps 1 to 3 for the second bracket. Use level if necessary.

Rod Installation (Fig. 2)

1. Extend telescopic rod slightly. Remove finials from smaller diameter rod section.
2. Slide additional rod over smaller diameter rod. See diagram.
3. Insert outside end of rod into outside bracket. Replace finial to hold rod in place.
4. Fully extend rod through middle bracket and feed panel through. Extend rod to bracket and screw on remaining finial.
5. Tighten set screws to lock rod in place.

Fig. 1

Fig. 2

Assurez-vous de lire toutes les instructions avant de procéder à l'installation.

Instructions d'entretien
Nettoyez avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits à polir, car ils pourraient endommager la surface.

Temps d'assemblage approximatif
30 minutes

Outils requis (non compris)

- Perceuse et foret de 19 cm (3/16 po)
- Tournevis cruciforme
- Niveau (recommandé)

Installation des supports (Fig. 1)

1. En vous guidant à l'aide du support, ajustez la hauteur et marquez le mur aux endroits où les vis de montage doivent être posées.
2. Mettez le support de côté et percez des avant-trous dans le mur à l'aide du foret de 19 cm (3/16 po). Insérez les dispositifs d'ancrage au mur. (Il est possible que les dispositifs d'ancrage au mur ne soient pas nécessaires.)
3. Fixez le support au mur à l'aide des vis fournies.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour les supports additionnels. Utilisez un niveau si nécessaires.

Installation de la tringle (Fig. 2)

1. Allongez légèrement la tringle télescopique. Retirez les extrémités décoratives de la section de la tringle au plus petit diamètre.
2. Glissez la tringle additionnelle par-dessus la tringle au plus petit diamètre. Consultez le diagramme.
3. Insérez l'extrémité extérieure de la tringle dans le support extérieur. Remplacez l'extrémité décorative afin de tenir la tringle en place.
4. Allongez complètement la tringle à travers le support du milieu et enflevez le panneau. Allongez la tringle jusqu'au support et remplacez l'autre extrémité décorative.
5. Serrez les vis afin de fixer la tringle en place.

Asegúrese de leer todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Instrucciones de cuidado:
Limpie con un paño suave. No utilice limpiadores abrasivos, solventes o pulidores, ya que podrían dañar el acabado.

Tiempo estimado de ensamblaje
Aproximadamente 30 minutos

Herramientas necesarias (no se incluyen)

- Taladro con broca de 3/16 pulg
- Destornillador Phillips
- Nivel (recomendado)

Instalación de la abrazadera (fig. 1)

1. Use la abrazadera como guía, ubique la altura deseada y marque la ubicación de los tornillos de montaje en la pared.
2. Coloque la abrazadera a un lado y taladre orificios guía en la pared con la broca de 3/16 pulg. Introduzca las anclas de expansión de pared. (Es posible que no se necesiten anclas de expansión en todas las aplicaciones).
3. Coloque la abrazadera en la pared usando los tornillos incluidos.
4. Repita los pasos 1 al 3 para la segunda abrazadera. Utilice un nivel de ser necesario.

Instalación de la varilla (fig. 2)

1. Extienda ligeramente la varilla telescópica. Retire los remates de la sección de la varilla de menor diámetro.
2. Deslice la varilla adicional sobre la varilla de menor diámetro. Consulte el diagrama.
3. Coloque el extremo exterior de la varilla en la abrazadera exterior. Vuelva a colocar el remate para que sostenga la varilla en su sitio.
4. Extienda por completo la varilla en la abrazadera del medio y pase el panel. Extienda la varilla hacia la abrazadera y enrosque el remate restante.
5. Apriete bien los tornillos para asegurar la varilla en su lugar.

PRINTED IN CHINA • IMPRIMERIE EN CHINE • IMPRESO EN CHINA

9.1 in
(23 cm)



CYAN dieline does not print

Cut (Does not print)

Umbra Ltd.
40 Emblem Court
Toronto, Ontario
Canada, M1S 1B1
tel : 416-299-0088
fax : 416-299-9276

NOTE: THIS COLOUR OUTPUT IS NOT COLOUR ACCURATE

All copyright, design and other intellectual property rights in the contents hereof are the sole and exclusive property of Umbra Ltd./Umbra Inc. The provision of this document to you does not afford you any ownership rights or license to use or reproduce same, all of which remains the property of Umbra Ltd./Umbra Inc. Reproduction, storage in a retrieval system, or transmission in any form by any means, whether electronic, mechanical or otherwise, in whole or part, without the prior written consent of Umbra Ltd./Umbra Inc. is strictly prohibited.

Docket : 130033

Date : 11/09/12

Revision : 03

Artist : MN

Scaled @ : 100%

Colour : K (BLACK)

Project manager : JS

Application/Version : Illustrator CS3