

Installation:

1. Drill a 3/32 inch pilot hole using the socket as a template.
2. Position sockets a minimum of 12 inches from the back wall.

Installation :

1. Percez un avant-trou à l'aide d'un foret de 3/32 po en utilisant la bride comme gabarit.
2. Placez les brides à au moins 30,48 cm du mur arrière.

Instalación:

1. Taladre un orificio guía de 3/32 pulg usando el socket como guía.
2. Coloque los sockets a 30,48 cm de la pared posterior como mínimo.