



B5112BB

TRIP LEVER CONVERSION KIT

TRIP LEVER CONVERSION KIT - BRUSHED BRONZE

B511T2BB

- Brushed Bronze • Two-hole face plate • Fits 1-3/8" or 1-1/2" waste elbows
 - Includes drain, bushing, face plate and 2 screws
1. Remove screws from old overflow plate.
 2. Align screw holes on your new overflow plate and thread screws into place.
 3. Insert drain wrench into drain engaging cross members and unthread the drain assembly.
 4. Thread bushing into drain. (If the drain is narrow it may not need a bushing.)
 5. Spread an even layer of plumber's putty around the lip of the shoe.
 6. Thread shoe into drain and tighten so that the plumber's putty forms a seal.
 7. Thread plug into the drain assembly.

KIT DE CONVERSIÓN DESAGÜE TIPO PALANCA

BRONCE CEPILLADO

- Bronce Cepillado
 - Placa frontal de dos orificios
 - Se adapta a codos de desagüe de 1-3/8" o 1-1/2"
 - Incluye drenaje, buje, placa frontal y 2 tornillos
1. Quite los tornillos de la placa vieja del rebosadero.
 2. Alinee los orificios para tornillos en su placa nueva y enrosque los tornillos en su lugar.
 3. Inserte la llave de drenaje en los travesaños de acoplamiento del drenaje y desenrosque el conjunto de drenaje.
 4. Enrosque el buje en el drenaje. (Si el drenaje es estrecho, es posible que no necesite un buje).
 5. Extienda una capa uniforme de masilla alrededor del borde de la zapata.
 6. Enrosque la zapata en el desagüe y apriete para que la masilla del plomero forme un sello.
 7. Enrosque el tapón en el conjunto de drenaje.

FOR CALIFORNIA CONSUMERS/
PARA CONSUMIDORES DE CALIFORNIA
⚠ WARNING: Cancer and Reproductive
Harm. **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño
Reproductivo – www.p65warnings.ca.gov

MADE IN/HECHO EN: TAIWAN



Distributed by: Jones Stephens Corp.
Moody, AL • www.jonesstephens.com