

INSTALLATION INSTRUCTIONS



6592532

ENGLISH

BLADE ADAPTER KIT

INCLUDES OEM 748-0376C KEYED BLADE ADAPTER AND HARDWARE

Fits walk-behind mowers (1997 & after) with bow-tie center hole.

CAUTION: DISCONNECT SPARK PLUG WIRE BEFORE WORKING ON MOWER, BE CERTAIN ENGINE IS COLD.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Turn mower on side and remove center bolt holding old blade and adapter on crankshaft.

2. Remove blade and adapter assembly from crankshaft.

3. Assemble blade and new adapter with bolt and spring clip.

4. Use spring clip and bolt to fasten blade assembly to crankshaft. Tighten center bolt securely.

5. Check blade assembly to see that bolt is fastened

securely.

6. Rotate blade to be sure it clears mower deck assembly.

7. Return mower to upright position. Reconnect spark plug wire.

ESPAÑOL

JUEGO DE ADAPTADOR PARA CUCHILLA

INCLUYE UN ADAPTADOR DE CUCHILLA CON LLAVE OEM #748-0376C, Y HERRAJES

Sirve para las podadoras de empuje (de 1997 en adelante) con agujero central de corbatín.

PRECAUCIÓN: DESCONECTE EL CABLE DE LA BUJÍA ANTES DE TRABAJAR EN EL CORTACÉSPED Y

ASEGÚRESE DE QUE EL MOTOR ESTÁ FRÍO.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Voltee la podadora sobre uno de sus lados y retire el perno central que fija la cuchilla existente y el

adaptador al cigüeñal.

2. Retire la unidad de cuchilla y adaptador del cigüeñal.

3. Arme la cuchilla y el nuevo adaptador con el perno y la presilla de resorte.

4. Use el perno y la presilla de resorte para fijar la unidad de la cuchilla al cigüeñal. Apriete bien el perno central.

5. Revise la unidad de la cuchilla para verificar que el perno esté bien apretado.

6. Haga girar la cuchilla para verificar que pueda pasar por la unidad de la plataforma de la podadora.

7. Enderece la podadora. Vuelva a conectar el cable de la bujía.

FRANÇAIS

NÉCESSAIRE D'ADAPTATEUR DE LAME

COMPREND UN ADAPTATEUR DE LAME CLAVETÉ D'ORIGINE N° 748-0376C ET LES FIXATIONS

Adaptable aux tondeuses à conducteur accompagnant (1997 et plus récentes) ayant un trou central en forme de nœud papillon.

ATTENTION : DÉBRANCHER LE FIL DE LA BOUGIE AVANT D'INTERVENIR SUR LA TONDEUSE. S'ASSURER QUE LE MOTEUR EST FROID.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Basculer la tondeuse sur le côté et déposer le

boulon central qui retient la lame et l'adaptateur sur le vilebrequin.

2. Déposer l'ensemble lame et adaptateur du vilebrequin.

3. Poser la lame et le nouvel adaptateur avec le boulon et l'agrafe élastique.

4. Utiliser l'agrafe élastique et le boulon pour maintenir la lame sur le vilebrequin. Serrer fermement le boulon

central.

5. S'assurer que le boulon est bien serré.

6. Tourner la lame pour s'assurer qu'elle ne touche pas le plateau de coupe de la tondeuse.

7. Remettre la tondeuse en position verticale. Rebrancher le fil de la bougie.

TOOLS REQUIRED /

HERRAMIENTAS REQUERIDAS/OUTILS NÉCESSAIRES:

