

Easy to use:

Door

1. Ensure painted surfaces are completely dry and even. DO NOT apply this product to unprepared (not painted) wood frames.
2. Installation: DO NOT apply gasket in one piece. Cut to size, three sections for proper placement. DO NOT stretch gasket material when applying.
3. Hinge Side of Door Jamb: Point narrow end of gasket away from door stop and press into place on door jamb frame where the hinge side of frame meets the door stop. Continue to remove the paper backing and carefully position gasket into place until hinge side of frame is installed. Trim as required.
4. Header & Lock Side of Jamb: Install gasket to door stop. Point narrow end of gasket away from door frame and press gasket into place. Continue to remove the paper backing and carefully place gasket into place until header and lock side (two separate pieces) of frame are installed. Trim as required.
5. Adjustment of Gasket & Setting of Adhesive: Gasket may be gently removed and repositioned within the first hour of application. Adhesive will take a permanent set in 24-48 hours, depending on surface temperature of frame.

Window

Place gasket on bottom of sash rail to form seal when window is closed.

Fácil de usar:

Puerta

1. Cerciórese que las superficies pintadas estén completamente secas y lisas. NO APLIQUE este producto a marcos de madera sin preparar (sin pintar).
2. Instalación: NO APLIQUE el burlete en una sola pieza. Para una instalación adecuada, córtelo en tres (3) secciones. NO ESTIRE el material cuando lo aplique.
3. Lado de la jamba con las bisagras: apunte el borde angosto del burlete hacia el lado opuesto del tope de la puerta y presiónelo en posición donde el marco se encuentra con el tope de la puerta. Continúe quitando el papel de respaldo e instalando el burlete en posición hasta terminar con este lado del marco. Recorte el excedente.
4. Travesaño superior y lado de la jamba con la cerradura: apunte el borde angosto del burlete hacia el lado opuesto del marco y presiónelo en posición. Continúe quitando el papel de respaldo e instalando el burlete en posición hasta terminar con el travesaño superior y la jamba (2 piezas separadas). Recorte el excedente.
5. Ajuste del Empaque & Curado del Adhesivo: El empaque se puede retirar cuidadosamente y reposicionarse durante la primer hora de la aplicación. El adhesivo se fijará permanentemente en 24-48 horas, dependiendo de la temperatura de la superficie del marco.

Ventana

Coloque el burlete en la parte inferior del riel del marco para formar un sello cuando la ventana está cerrada.



QUESTIONS? | PREGUNTAS?
800.654.8454
MDBUILDINGPRODUCTS.COM

