

Micro Sprinkler Landscape & Shrub Kit

Kit de microaspersor para área verde y arbustos

71218

MLK-81

Uses up to 50% less water!

Covers more than
250 square feet!



Instructional
DVD Inside

Made in the
USA



For an instructional video and more
information, scan this code or text
'DRIP5' to 30333

Need to download a 2D Barcode Reader
App for your mobile device? Text '2DCODE'
to 30333

Standard Text and Data Rates Apply

Mister Landscaper
Micro Sprinkler & Drip Irrigation

This Kit Includes:



Backflow Valve



1/2 in. Poly Faucet Fitting



50 ft. Roll 1/2 in. Poly Tubing



1/2 in. Poly Tee Fitting



1/2 in. Poly Coupling



Hole Punch Tool



4 - Goof Plugs



2 - End Crimpers

5 - Stake Assemblies w/ Misters



6 - Additional Misters



Made in the
USA

71218

MLK-81



For an instructional video and more information, scan this code or text 'DRIP5' to 30333

Need to download a 2D Barcode Reader App for your mobile device? Text '2DCODE' to 30333

Standard Text and Data Rates Apply

30 min
project

Easy Steps To Installation

71218
MLK-81



1

Begin by attaching the Backflow Prevention Valve and the 1/2 in. Poly Faucet Fitting to any outdoor faucet.

Comience fijando la válvula antirreflujo y el acople de grifo de polietileno de 1/2 in. en cualquier grifo de exteriores.



2

Next, push the 1/2 in. Poly Tubing onto the Poly Faucet Fitting and tighten the Locking Collar.

Seguidamente, inserte la tubería de polietileno de 1/2 in. en el acople del grifo de polietileno y apriete la anilla de fijación.



3

Now unroll the 1/2 in. Poly Tubing through your landscape or garden.

Ahora desenrolle la tubería de polietileno de 1/2 in. y colóquela por toda el área verde o el jardín.



4

Use a 1/2 in. Poly Tee Fitting to run the Poly Tubing in opposing directions.

Utilice un acople de T de polietileno de 1/2 in. para colocar la tubería de polietileno en direcciones opuestas con respecto a la tubería principal.



5

Before installing the Landscape Stake Assemblies, Flush the system to remove any dirt or debris.

Antes de instalar los ensambles de estacas de área verde, purgue el sistema para retirar cualquier suciedad o desecho.



6

To install the Stake Assemblies, begin by using the Hole Punch Tool to snap a hole in the 1/2 in. Poly Tubing.

Para instalar los ensambles de estacas, comience utilizando el implemento perforador para hacer un agujero a presión en la tubería de polietileno de 1/2 in.



7

Next, insert the Stake Assembly's 10GPH Violet Flow Controller into the punched hole.

Seguidamente, inserte el ensamble de la estaca del controlador de flujo violeta en el agujero perforado.



8

Now press the Stake Assembly into the ground at the desired location.

Ahora presione el ensamble de la estaca en la tierra en el lugar deseado.



9

To finish, crimp the end of the Poly Tubing using the End Crimper. Easily remove to Winterize.

Para terminar, doble hacia adentro el extremo de la tubería de polietileno de 1/2 in. utilizando la pinza para engarzar extremos.

Visit us here:



Instructional
DVD Inside

Mister Landscaper
Micro Sprinkler & Drip Irrigation