

Vanity Top Installation Instructions

Tools and Materials Recommended for Installation:

- Level
- Clear Silicone Caulk/Sealant*
- Faucet
- Drain Connections
- Adjustable Wrench
- * Do not use plumber's putty

Read instructions completely before beginning installation. Hanging Hardware Not Included. Certain cabinet models can be recess or surface mounted. Please follow instructions that pertain to your specific model.

Step 1: Trial Fit Vanity Top

- Trial fit the vanity top onto the vanity to ensure level fit, then remove vanity top.

Step 2: Install the Faucet & Drain

- Install the faucet, drain and supply lines per manufacturer's instructions (if the faucet requires plumber's putty use clear silicone caulk/sealant* instead).
- Place ring of clear caulk/sealant around drain flange.
- Tighten securely. Avoid over-tightening as it can result in damage to the finish.
- Wipe off excess sealant.
- *Plumber's putty contains oils that can cause damage to the finish.

Step 3: Install the Vanity Top

- Place a bead of clear silicone caulk/sealant on the backside, top edge of the backsplash and on all top corner edges of the vanity.
- Carefully place the vanity top on the vanity and press firmly into place.
- Wipe off excess sealant. Let sealant set until dry.

Note: Bathroom walls may be uneven and slight gaps may occur. Fill gaps with sealant. Finish the overall appearance with matching side-splashes (sold separately).

Instrucciones de instalación de la cubierta para tocador

Herramientas y materiales recomendados para la instalación:

- Nivel
- Calafateo/sellador transparente de silicona*
- Grifo
- Conexiones del desagüe
- Llave inglesa ajustable
- * No use masilla de plomero

Lea completamente las instrucciones antes de iniciar la instalación.

No se incluyen los herrajes de instalación. Ciertos modelos de botiquín se pueden empotrar o de montaje superficial en la pared. Siga las instrucciones pertinentes a su modelo específico.

Paso 1: Prueba de ajuste de la cubierta para tocador

- Efectúe pruebas de ajuste de la cubierta sobre el tocador para asegurar un ajuste nivelado, después retire la cubierta.

Paso 2: Instalación del grifo y del desagüe

- Instale el grifo, el desagüe y las líneas de abastecimiento según las instrucciones del fabricante (si el grifo requiere de masilla de plomero use calafateo/sellador transparente de silicona en vez de masilla de plomero*).
- Aplique un círculo de calafateo/sellador transparente de silicona alrededor de la brida del desagüe.
- Apriete fuertemente. Evite apretar demasiado las piezas, esto puede dañar el acabado.
- Limpie con un paño el exceso del sellador.
- * La masilla de plomero contiene aceites que puede causar daño en el acabado.

Paso 3: Instalación de la cubierta para tocador

- Aplique un cordón de calafateo/sellador transparente de silicona en la parte posterior del respaldo, en el borde superior del protector contra salpicaduras y en todos los bordes de las esquinas superiores del tocador.
- Con cuidado coloque la cubierta en el tocador y presione firmemente para fijarla.
- Limpie con un paño el exceso del sellador. Deje que el sellador fije hasta que seque.

Nota: Las paredes del baño pueden estar desniveladas y puede haber separaciones. Rellene las separaciones con el sellador. De un acabado de aspecto total combinando unos protectores contra salpicaduras laterales (se venden por separado).

