



**CLOSETMAID®**  
**SHELFTRACK**  
*Satin Chrome*

**84" Standard**  
**213,4 cm Rail Vertical**  
**213,4 cm Riel Vertical**

01-86916



© ClosetMaid Corporation 2008  
Made in China Fabriqué en Chine Hecho en China



**⚠ WARNING**

- Failure to obey installation instructions and warnings can result in injury or death.
- Use correct hardware for wall type. When using standards with hang track, standards must be secured to the wall. Do not overload.

**⚠ MISE EN GARDE**

- Ne pas se conformer aux directives d'installation et aux consignes de sécurité peut occasionner des blessures ou même la mort.
- Utilisez le matériel de fixation convenant au type de mur. Lorsque vous utilisez des rails verticaux avec rails horizontaux, les rails verticaux doivent être fixés solidement au mur. Ne pas surcharger.

**⚠ ADVERTENCIA**

- Puede causar herida y hasta la muerte si no se observan las instrucciones y advertencias para la instalación del producto.
- Use el herraje que corresponda según el tipo de pared. Cuando usando los rieles verticales con los rieles horizontales, los rieles verticales se deben fijar a la pared. No sobrecargue.

**FOR STUD INSTALLATION:** Secure to wall with #12x2" pan head screws directly into studs.

**FOR CONCRETE INSTALLATION:** Drill 1/4" holes and insert #12 wall anchors. Secure to wall using #12x2" pan head screws.

**FOR DRYWALL INSTALLATION:** Drill 1/2" holes. Remove toggle from bolt. Insert bolt through hole in standard. Re-attach toggle and insert toggle into wall. Tighten bolt to secure to wall.

**POUR UNE INSTALLATION DANS UN MONTANT EN BOIS :** Fixez au mur avec des vis à tête cylindrique de n°12 x 5 cm directement dans les montants en bois.

**POUR UNE INSTALLATION DANS DU BÉTON :** Percez des trous de 6 mm et insérez des ancrages muraux n°12. Fixez au mur à l'aide de vis à tête cylindrique de n°12 x 5 cm.

**POUR UNE INSTALLATION DANS UNE CLOISON SÈCHE :** Percez des trous de 1,2 cm. Retirez l'ailette du boulon et insérez le boulon à travers le trou du rail vertical. Remettez l'ailette et insérez l'ailette dans le mur. Serrez le boulon pour fixer au mur.

**INSTALACION EN MONTANTE:** Utilice tornillos de cabeza plana n°12 x 5 cm para colocar directamente en el montante.

**INSTALACION EN CONCRETO:** Perfore orificios de 6 mm y coloque los tarugos para pared n°12. Utilice tornillos de cabeza plana n°12 x 5 cm para sujetar a la pared.

**INSTALACION EN UN MURO SECO:** Perfore orificios de 1,2 cm. Quite la palanca del perno y colóquelo a través del orificio en el riel vertical. Vuelva a colocar la palanca e insértela dentro de la pared. Ajuste el perno para sujetarlo a la pared.

Importer in Mexico **28127**  
Importateur au Mexique  
Importador en México

EMERSON ELECTRIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
CAMINO A SANTA MÓNICA 238  
VISTA HERMOSA 54080, TLANEPANTLA  
ESTADO DE MÉXICO  
PHONE (55) 5366-6180  
FAX (55) 5366-6182  
RFC EEM 940721 SH7

