



Instructions:

Pull handle upward to position boring head at end of tube.

Carefully insert end into toilet bowl.

Push while turning handle clockwise.

Pull handle back to original position, while turning handle clockwise.

Flush toilet.

Wash , air dry and oil the tool before storing.

Instrucciones:

Jale de la manija hacia arriba para colocar el cabezal de perforación en el extremo del tubo.

Inserte con cuidado el extremo en la taza del inodoro.

Empuje mientras gira la manija en dirección de las manecillas del reloj.

Jale de la manija de regreso a la posición original, mientras gira la manija en dirección de las manecillas del reloj.

Descargue el inodoro.

Lave la herramienta, séquela al aire y lubríquela antes de almacenarla.