

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN • INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



6592530

ENGLISH

HANDLE BOLTS

*FITS MOST LAWN MOWERS, SNOW BLOWERS
AND OTHER OUTDOOR POWER EQUIPMENT*

CAUTION: DISCONNECT SPARK PLUG WIRE BEFORE
WORKING ON ENGINE, BE CERTAIN ENGINE IS COLD.

1. Remove one side at a time.
2. Insert bolt through lower handle, then through upper handle.
3. Insert bolt into knob and screw in finger-tight.

4. Make sure throttle control cable (if applicable) is under lower handle crossbar.
5. Reconnect spark plug wire.

ESPAÑOL

PERNOS PARA MANILLAR

*SIRVEN PARA CASI TODA PODADORA, QUITANIEVES Y
DEMÁS EQUIPOS MOTORIZADOS PARA TRABAJOS AL AIRE LIBRE*

*PRECAUCIÓN: DESCONECTE EL CABLE DE LA BUJÍA
ANTES DE TRABAJAR CON EL MOTOR. ASEGÚRESE DE
QUE EL MOTOR ESTÉ FRÍO.

1. Retire un lado a la vez.
2. Pase el perno por el mango inferior y luego por el mango superior.
3. Inserte el perno en la perilla y apriételo a mano hasta que no se mueva más.

4. Asegúrese de que el cable de control del estrangulador (si corresponde) quede bajo la barra cruzada del mango inferior.
5. Vuelva a conectar el cable de la bujía.

FRANÇAIS

BOULONS DE POIGNÉE

*ADAPTABLES À LA PLUPART DES TONDEUSES À GAZON, SOUFFLEUSES À
NEIGE ET AUTRES MATÉRIELS MOTORISÉS DE PLEIN AIR*

ATTENTION : DÉBRANCHER LE FIL DE LA BOUGIE
AVANT D'INTERVENIR SUR LE MOTEUR. S'ASSURER
QUE LE MOTEUR EST FROID.

1. Déposer un côté à la fois.

2. Insérer le boulon dans la poignée inférieure, puis dans la poignée supérieure.
3. Insérer le boulon dans le bouton et le visser à la main.

4. S'assurer que le câble de commande de l'accélérateur (le cas échéant) se trouve sous la barre transversale de la poignée inférieure.
5. Rebrancher le fil de la bougie d'allumage.

