



INSTRUCTIONS:

1. Remove old overflow plate.
2. Install new faceplate using screw provided.
3. Remove old drain body using plier handles or similar tool.
4. Apply Teflon™ tape to strainer body.
5. Making sure threads are clear of debris, screw in new drain body.

INSTRUCCIONES:

1. Quitar la placa usada del rebosadero.
2. Instale la placa nueva usando el tornillo provisto.
3. Desaloje el cuerpo del desagüe usando pinzas para manijas o una herramienta semejante.
4. Aplique cinta Teflon™ en el cuerpo del filtro.
5. Asegúrese que las roscas estén limpias, atornille el cuerpo nuevo del desagüe.

WESTBRASS • 2429 E. Olympic Blvd., Los Angeles, CA 90021
(213)-627-8441 • (213) 627-2844 • orders@westbrass.com • www.westbrass.com