



BARN DOOR

BOX RAIL - END CAP

End Cap installation:

1. Snap end cap into end of box rail.

Stopper installation:

1. Locate desired position of end cap inside box rail.
2. Drill 1/4" hole through box rail.
3. Slide end cap inside box rail to position and align with drilled holes.
4. Secure into place with carriage bolts.
(Not included)

PUERTA DE GRANERO

TAPA TERMINAL DEL RIEL DE LA CAJA

Instalación de la tapa terminal:

1. Coloque la tapa terminal en el extremo del riel de la caja.

Instalación del tope:

1. Ubique la posición deseada de la tapa terminal dentro del riel de la caja.
2. Perfore un orificio de 1/4" (0.6 cm) a través del riel de la caja.
3. Deslice la tapa terminal dentro del riel de la caja para colocarla y alinearla con los orificios perforados.
4. Asegúrela en su lugar con pernos de cabeza redonda. (No incluidos)

QUESTIONS? | PREGUNTAS?

800.654.8454

MDBUILDINGPRODUCTS.COM

