

Trim Installation Instructions

Tools and Supplies Needed

- Sharp fine-toothed saw or a power miter saw
- Miter box
- Back saw
- Hammer
- One inch finishing nails or power finishing nailer
- Nail set
- Paneling adhesive
- Tape measure or ruler
- Level
- Combination
- Square
- Plane
- Protective goggles (to be used when nailing and hammering or when using a saw)
- Caulk
- Stain and/or paint
- Appropriate paint/stain application tools

Conditioning and Prefinishing: Open all packages and expose boards to the room environment in which they will be used for a minimum of 48 hours. Removing the trim pieces from the package and separating and exposing them to the room environment will accomplish effective acclimatization. Finish/seal the trim face prior to installation. Pine trim may be left unfinished for a natural look or finished using a clear, penetrating sealer, penetrating oil or semi-transparent stain. A sealer or a clear, polyurethane is recommended for areas of high traffic or high moisture content. All primed wood composite (MDF) trim should be painted prior to installation for best results.

Wall Preparation: If walls are in good condition, glue and/or nail trim directly onto the drywall or plywood. On uneven, cracked, or rough walls, trim should be nailed to a framework of 1 x 3 or 1 x 4 furring strips of any specie that have been kiln dried. It is not recommended that trim or plank paneling be applied directly to studs. In rooms that have high moisture conditions, it is recommended that a vapor barrier is in place between the studs and the drywall or subwall.

Step 1: Base Trim (sold separately from planks)

Mark position of studs if applying to drywall. Cut base to measured length and apply adhesive to the back. Place base onto wall bottom with groove for planks facing up. Level base to ensure it is horizontal. Nail base into studs. If floor is not level, you may need to add a piece of quarter round or shoe moulding to cover any gaps between the base trim and the floor. If joining two

pieces of trim end-to-end, it is recommended that they each be trimmed at a 45 degree angle to create a seamless appearance.



Step 2: Tongue and Groove Planking

Review instructions for installing the tongue and groove plank paneling located on its package or on www.lowes.com.

Step 3: Chair Rail Trim (sold separately from planks)

Cut the chair rail to measured length and apply adhesive to the back. Place the chair rail over the planks so that the groove fits on top of them. Leave a 1/8 inch gap at the top of the wainscot planks between the planks and the chair rail trim to allow for expansion and contraction. Make sure that the chair rail is level before nailing into studs. If joining two pieces of trim end-to-end, it is recommended that they each be trimmed at a 45 degree angle to create a seamless appearance. Apply bead of caulk along the top, inner edge of the trim to fill in any exposed gaps.



Instrucciones de colocación de molduras

Herramientas y materiales necesarios

- Sierra de dientes finos afilados o sierra ingletadora eléctrica
- caja para ingletear y una sierra respaldada
- martillo
- clavos para acabado de 1 pulgada o clavadora de remate eléctrica
- juego de clavos
- adhesivo para paneles
- cinta métrica o regla
- nivel
- escuadra combinada
- garlopa
- gafas protectoras (para usar al clavar, martillar o al utilizar una sierra)
- masilla
- tinte o pintura y las herramientas de aplicación correspondientes

Acondicionamiento y preacabado: Abra todos los paquetes y exponga las tablas al ambiente de la habitación en la que se utilizarán durante 48 horas como mínimo. Al sacar las piezas de moldura del paquete, separarlas y exponerlas al ambiente de la habitación se logrará una efectiva aclimatación. Aplique acabado/sellador en la superficie de la moldura antes de la colocación. La moldura de pino se puede dejar sin acabado si se desea una apariencia natural, o bien se le puede aplicar acabado utilizando un sellador penetrante transparente, aceite penetrante o tinte semitransparente. Se recomienda utilizar un sellador o poliuretano transparente en zonas de mucha circulación o de alto porcentaje de humedad. Todas las molduras de compuesto de madera con pintura base (Fibra de densidad media, MDF por sus siglas en inglés) deben pintarse antes de la colocación para lograr mejores resultados.

Preparación de la pared: Si las paredes se encuentran en buenas condiciones, pegue o clave la moldura directamente en el panel de yeso o la madera contrachapada. En paredes irregulares, ásperas o con grietas, la moldura debe clavarse en un marco de listones para enrasar de 2,5 cm x 7,6 cm (1 x 3 pulgadas) o 2,5 cm x 10,2 cm (1 x 4 pulgadas) de cualquier especie que hayan sido secados al horno. No se recomienda colocar paneles de tableros o molduras directamente en las vigas. En las habitaciones con alto porcentaje de humedad, se recomienda la colocación de una barrera de vapor entre las vigas y el panel de yeso o la pared secundaria.

Paso 1: Moldura de base (se vende por separado)



Marque la posición de las vigas si la aplicación se realiza en panel de yeso. Corte la moldura de base según la longitud medida y aplique adhesivo en la parte trasera. Coloque la moldura de base en la parte inferior de la pared con la ranura de los tableros orientada hacia arriba. Nivele la moldura de base para asegurarse de que quede horizontal. Clávela en las vigas. Si el piso no está nivelado, puede necesitar agregar una pieza de cuarto dosel o moldura de zócalo para cubrir cualquier espacio entre la moldura de base y el piso. Si une dos piezas de moldura de extremo a extremo, se recomienda desbastar cada una de éstas en un ángulo de 45° para lograr una apariencia sin

uniones.

Paso 2: Tableros con empalme

Revise las instrucciones de este paquete para la colocación de paneles de tableros con empalme.

Paso 3: Moldura protectora (se vende por separado)



Corte la moldura protectora según la longitud medida y aplique adhesivo en la parte trasera. Coloque la moldura protectora sobre los tableros de modo que la ranura encaje en la parte superior de estos. Deje un espacio de 0,3 cm (1/8 pulgadas) en la parte superior de los tableros de madera entre los tableros y la moldura protectora para permitir la expansión y la contracción. Asegúrese de que la moldura protectora esté nivelada antes de clavarla en las vigas. Si une dos piezas de moldura de extremo a extremo, se recomienda desbastar cada una de éstas en un ángulo de 45° para lograr una apariencia sin uniones. Aplique un cordón de masilla a lo largo del borde superior interno de la moldura para rellenar cualquier espacio

expuesto.