

**TOOLS NEEDED:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:**



INSTRUCTIONS:

1. Be sure door surface is free from wax, oil and dirt. Measure width of door and cut sweep to length with scissors.
 2. Peel off paper backing from adhesive.
 3. With door closed, position sweep on door with bottom edge resting gently on threshold. Press sweep in place firmly.
-

INSTRUCCIONES:

1. Cerciórese que la superficie no tenga cera, aceite ni suciedad. Mida el ancho de la puerta y corte la barredora a esa medida.
2. Pele la película que protege la cara adhesiva de la barredora.
3. Con la puerta cerrada, coloque la barredora con el borde de vinilo tocando ligeramente el sardinel. Presione firmemente para fijar en posición.



QUESTIONS? | PREGUNTAS?
800.654.8454
MDBUILDINGPRODUCTS.COM

