

AIR CONDITIONER WEATHERSEAL

Easy to Use:

- 1. Press foam strip between air conditioner unit and window to form a tight seal.**
- 2. Trim excess foam with scissors.**

NOTE: A second foam strip is often needed to seal the gap between upper and lower sashes.

BURLETE PARA AIRE ACONDICIONADO

Fácil de usar:

- 1. Para lograr un sellado hermético, presione la tira de espuma entre la unidad de acondicionador de aire y la ventana.**
- 2. Recorte el exceso de espuma con tijeras.**

NOTA: Frecuentemente se necesita una segunda tira de espuma para sellar la brecha entre la hoja superior e inferior de la ventana.



QUESTIONS? | PREGUNTAS?
800.654.8454
MDBUILDINGPRODUCTS.COM

