

1 PLACE
Coloque



WallRx disc
(disc must be 1" larger than hole)

Remove WallRx **disc** from the package, peel off the back cover and place **disc** with adhesive side over the drywall hole.

Retire el disco WallRx del paquete, retire la cubierta posterior y Coloque el disco con el lado adhesivo sobre el agujero de paneles de yeso.

2 PEEL
Pela



WallRx frame

Remove WallRx **frame** from package and peel off back cover.

Quite el marco WallRx del paquete y retire la cubierta posterior.

3 PRESS
Presione



With palm of hand, firmly press WallRx **frame** with compound over **disc**.

Con la palma de la mano, presione firmemente el marco WallRx con el compuesto sobre el disco.

4 ROLL
Alise



Gently roll fingers over WallRx **membrane** and spread compound evenly around hole. Smooth out edges with fingertips for best results. Compound typically dries in 48 hours. Once compound is dry and hard, remove **frame** from wall and gently sand to desired smoothness.

Note: Drying time and finished surface results may vary.

Cuidadosamente mueva los dedos sobre la membrana WallRx y el compuesto difusión uniformemente alrededor del agujero. Suavizar los bordes con los dedos lo mejor para resultados. Compuesto por lo general se seca en 48 horas. Una vez compuesto esté seco y duro, sacar el marco de pared y con cuidado de arena a la suavidad deseada.

Nota: El tiempo de secado y acabado de superficie resultados pueden variar.

 **DONE**
Disfrutar de

