



Record your model number
Noter le numéro de modèle
Anoté su número de modelo

NOTICE: For tile-in grids, dry fit the tile to the tile along the grid using construction adhesive according to the manufacturer's recommendations. Follow all local plumbing and building codes.
1A. Measure the inside of the drain. Subtract 1/8" (3 mm) from the measurement.
2A. Mark the calculated measurement onto the grid.
TIP: One end of the drain grid contains additional feet. If needed, adjust markings and cut from both ends so the feet can be positioned near both ends of the drain.
5A. For thicker tiles, use longer support feet (included).
6A. Install the drain grid. Verify that the drain is level with the finished floor.
7A. Use the provided screwdriver to level the drain with the finished floor.
9A. Using the provided wrench, tighten each support foot in place.
10A. Reinstall the drain grid. Verify that the drain is level with the finished floor.

- Need help?** Contact our Customer Care Center at 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).
• **USA/Canada:** 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 a.m. to 5:00 p.m. (EST)
Languages Spoken: English, Spanish, and French
• **Service parts:** kohler.com/serviceparts
• **Care and cleaning:** kohler.com/clean
• **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER** Limited Warranty. For more information, please visit kohler.com/warranty. For a hard-to-find location, please visit our Customer Care Center.

AVIS : Pour les grilles avec carrelage, adapter la grille à la hauteur du carrelage. Installer ensuite le carrelage en utilisant de l'adhésif de construction et du respecter les recommandations du fabricant.
Respecter tous les codes de plomberie et de construction locaux.
1A. Mesurer l'intérieur du drain. Soustraire 1/8" (3 mm) de la mesure.
2A. Marquer la mesure calculée sur la grille.
CONSEIL : Une extrémité de la grille du drain est conçue pour les pieds de support supplémentaires pour les pieds de support. Couper les deux extrémités de la grille du drain afin que les pieds de support puissent être placés à proximité du drain.
5A. Dans le cas d'un carrelage plus épais, utiliser des pieds de support plus longs (fournis).
6A. Installer la grille du drain. Vérifier que la grille est au niveau avec le plancher fini.
7A. Utiliser le tournevis fourni pour mettre la grille au niveau avec le plancher fini.
9A. En utilisant la clé fournie, serrer chaque pied de support pour la mise à niveau en place.
10A. Réinstaller la grille du drain. Vérifier que la grille est au niveau avec le plancher fini.

- Besoin d'aide?** Appeler notre centre de service au 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).
• **USA/Canada :** 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi, 8 heures à 17 heures (EST)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et Français
• **Pièces de rechange :** kohler.com/serviceparts
• **Entretien et nettoyage :** kohler.com/clean
• **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée** de Kohler. Pour plus d'informations, visitez le site kohler.com/warranty. Pour obtenir de l'aide ou pour en savoir plus sur la garantie, s'adresser au centre de service au client.

AVISO: En el caso de rejillas al ras con azulejo, adaptar la rejilla a la altura del azulejo para establecer la altura de la rejilla. Instalar el azulejo utilizando adhesivo de construcción y respetar las recomendaciones del fabricante.
Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.
1A. Mida el interior del desagüe. Reste 1/8" (3 mm) de la medida.
2A. Marque la medida que calculó en la rejilla.
CONSEJO: Un extremo de la rejilla del desagüe está diseñado para las patas de soporte. De ser necesario, cortar los dos extremos de la rejilla, de forma que los pies de soporte puedan colocarse cerca de ambos extremos de la rejilla.
5A. En el caso de azulejos más gruesos, usar pies de soporte más largos (incluidos).
6A. Instale la rejilla del desagüe. Verifique que la rejilla está al nivel con el piso acabado.
7A. Con el destornillador que se incluye, nivele la rejilla con el piso acabado.

- 9A.** Con la llave de apriete que se incluye, apriete cada contratuerca para fijar las patas niveladoras en su lugar.
- 10A.** Vuelva a instalar la rejilla del desagüe. Verifique que la rejilla del desagüe esté nivelada con el piso acabado.
- ¿Necesita ayuda?** Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
 - **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
 - **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
 - **Patentes:** kohlercompany.com/patents
- A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que se puede consultar en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.