

TOOLS NEEDED:

OUTILS NÉCESSAIRES :



INSTRUCTIONS:

1. Remove existing door weather stripping, ensuring the removal of any residue.
2. Clean door jamb surface with a solution of 50% isopropyl alcohol and 50% water.
3. Kit installs on door stop. Measure distance between threshold and top of door along door stop. Cut both long strips to length. Cut aluminum with a hacksaw and vinyl with scissors. With door closed place one long strip on door stop along hinge side. Install so vinyl bulb compresses against door. Slowly peel film backing away from CINCH® and press lightly as you continue peeling away the backing and pressing onto the door stop. Once in place, apply firm and consistent pressure along the length of the door jamb to adhere. Repeat for opposite side.
4. Cut short strip and install along top door stop so it fits snugly against strips mounted on sides to prevent leakage at corners. Slowly peel film backing away from CINCH and press lightly as you continue peeling away the backing and pressing onto the door stop. Once in place, apply firm and consistent pressure along the length of the door jamb to adhere.

INSTRUCCIONES:

1. Retire los burletes de la puerta existentes, lo que garantiza la eliminación de cualquier residuo.
2. Limpie la superficie de la jamba de la puerta con una solución de 50% de alcohol isopropílico y 50% de agua.
3. El kit se instala en el tope de la puerta. Mida la distancia entre el umbral y la parte superior de la puerta a la vez con el tope de la puerta. Corte las dos tiras largas a una longitud apropiada. Corte el aluminio con una sierra y el vinilo con unas tijeras. Con la puerta cerrada coloque una tira larga en el tope de la puerta al lado de la bisagra. Instale de manera que la bombilla de vinilo se comprima contra la puerta. Lentamente remueva la cinta del respaldo fuera de CINCH® y presione ligeramente a medida que continúe removiendo el respaldo y presionando sobre el tope de la puerta. Una vez en su lugar, aplique una presión firme y constante a lo largo de la longitud de la jamba de la puerta para que se adhiera. Repita para el lado opuesto.
4. Corte la tira corta e instale a lo largo de la parte superior del tope de la puerta para que se ajuste perfectamente contra las tiras montadas en los lados para evitar fugas en las esquinas. Lentamente remueva la cinta del respaldo fuera de CINCH y presione ligeramente a medida que continúe removiendo el respaldo y presionando sobre el tope de la puerta. Una vez en su lugar, aplique una presión firme y constante a lo largo de la longitud de la jamba de la puerta para que se adhiera.



QUESTIONS? | PREGUNTAS?

800.654.8454

MDBUILDINGPRODUCTS.COM

